

Back Cover

Distributed by:
Swinton Avenue Trading Ltd., Inc.
6600 N. Military Trail,
Boca Raton, FL 33496 USA
Made in China/Hecho en China

Distribuido por:
Swinton Avenue Trading Ltd., Inc.
6600 N. Military Trail,
Boca Raton, FL 33496 USA
Made in China/Hecho en China

Distribuid por:
Swinton Avenue Trading Ltd., Inc.
6600 N. Military Trail,
Boca Raton, FL 33496 USA
Fabricado en China

Cover

ativa®
MOBILIT™

Sound-Bursting Mini Speakers
Haut-parleurs miniatures à la sonorité explosive
Mini altavoces para sonidos más intensos

For technical support Call 1-877-777-4357
Appel du support technique 1-877-777-4357
Llame para asistencia técnica 1-877-777-4357

Before operating this unit, please read all instructions.
Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
Lee atentamente las instrucciones antes de usar este producto.

P1

Catalog page 1
FCC statement page 2
English Version page 3
1. Introduction page 3
2. Warranty page 4
3. Assembly page 5-8
4. Diagram & Function page 5-8
• Storage and carry page 6
• Play mode page 6
• How to connect speakers with your music device? page 7
• How to charge speakers? page 7
• How to operate built-in retractable cables? page 8
5. Specifications page 9

Catálogo página 1
Declaración de la FCC página 1
Versión Española página 1
1. Introducción página 12
2. Garantía página 13
3. Montaje página 14
4. Diagrama y funciones página 15-17
• almacenamiento y portar página 15
• modo de reproducción página 15
• ¿cómo conectar los altavoces con su dispositivo de música? página 16
• ¿cómo cargar los altavoces? página 17
• ¿cómo utilizar cables retráctiles integrados? página 18
5. Especificaciones página 19

Cataloge page 1
Déclaration FCC page 1
Version Française page 1
1. Introduction page 20
2. Garantie page 21
3. Assemblée page 22
4. Diagramme et Fonction page 23-25
• Stockage et transport page 23
• Mode de jeu page 24
• Comment connecter des enceintes avec votre appareil de musique page 24
• Comment charger des haut-parleurs page 25
5. Spécifications page 26

P2

FCC STATEMENT

Compliance statement:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operations.

Caution statement:
Modifications not approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

Instruction statement:
NOTE: This equipment has been tested and found to Comply with the limits for Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on. The user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and the receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

P19

Declaration FCC

Conformité:
Cet appareil est conforme à la section 15 de la Réglementation FCC. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes: (1) Cet dispositif ne peut pas causer l'interférence nuisible, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peut causer des opérations peu désirées.

Avertissement:
Les modifications non approuvées par la section responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Instruction:
Note: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites prévues aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 de la Réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit des utilisations et peut émettre l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer l'interférence nuisible à la réception radio ou de télévision, qui peut être déterminé par mettre l'équipement hors et sous tension. L'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter le antenne de recalculer l'antenne de réception
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur
- Brancher l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté de radio/TV pour l'aide.

P20

INTRODUCTION

Félicitations pour votre achat du **Mini Haut-parleurs de Son Éclatant** l'ore-LED mini haut-parleur. Avant la première utilisation, vous êtes prié de lire ce manuel entièrement pour obtenir les meilleurs résultats pour votre nouveau produit et de le conserver soigneusement pour la future référence future.

ALERTEMENT
ATTENTION
PRECAUTION

Avertissement:
Pour éviter le risque de choc électrique, ne pas retirer le couvercle (ou l'arrière), aucune pièce à l'intérieur responsable par l'utilisateur. Attribuez le service au personnel qualifié seulement.

Instructions de sécurité:
Veuillez lire tout le manuel de produit. Et gardez ce manuel pour la future usage. Lisez attentivement les avertissements de sécurité. Cet appareil doit être utilisé / fonctionné comme décrit dans ce manuel.

Avertissement
POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE:
Ne pas exposer cet appareil à la pluie ou l'humidité.
Ne pas utiliser les enceintes près de l'eau, et ne pas immerger dans un liquide ou verser de liquide sur eux.
Ne pas bloquer les ouvertures dans les caissons d'enceintes, ne pousser jamais les objets dans les caissons ou les fente de haut-parleur pour éviter les risques de choc électrique. Fournissez l'appareil suffisamment autour des enceintes pour une bonne ventilation.
Ne pas l'installer près de sources de chaleur tel que le radiateur, fourneau ou autres appareils qui créent les applications qui produisent de la chaleur.
Ne pas exposer directement les haut-parleurs au soleil.
Chaleur: Placez les haut-parleurs loin de toutes sources de chaleur telles que des registres de chaleur, des bouillottes et les limites du soleil directement.
Ventilation: Ne bloquez pas les ouvertures dans les enceintes, ne pousser jamais l'objet dans les caissons ou les fente de haut-parleur en raison de risque d'incendie ou de choc électrique, et offrir des espaces suffisamment autour du haut-parleur pour une bonne ventilation.
Location: Placez les enceintes dans un endroit stable de sorte qu'il ne tombe pas endommageant les haut-parleurs ou ne les endommage.
Nettoyage: Débranchez les haut-parleurs de l'ordinateur et de la prise électrique avant les nettoyer avec un chiffon humide.
Foudre: Pour une protection supplémentaire pendant la tempête de foudre, débranchez les haut-parleurs de l'ordinateur et débranchez l'ordinateur.
Humidité: Débranchez les haut-parleurs et coupez l'alimentation électrique si des liquides ou l'humidité (sauf dans le kit) haut-parleur(s). Contactez le support technique avant de les réutiliser. 1-877-777-4357

P3

INTRODUCTION

Thanking for purchasing **Sound-Bursting Mini Speakers**, the rainbow LED mini speakers. Before initial use, please read this manual fully to obtain the best results to your new product and return it carefully for future reference.

CAUTION: To prevent the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user serviceable parts inside. Refer service to qualified service personnel only.

SAFETY INSTRUCTIONS:
Please read the product manual completely. Do not discard this manual and keep it for future reference.
Please read and follow all safety warnings. The device should only be used/operated as recommended in this manual.

WARNINGS:
TO AVOID THE RISK OF ELECTRIC SHOCK:
Do not expose this apparatus to rain or moisture.
Do not use the speakers near water, and do not immerse them in any liquid or pour liquid on them.
Do not block the openings in the speaker cabinets; never push objects into speaker vents or slots to avoid electric shock hazards. Provide sufficient space around the speakers for proper ventilation.
Do not use near any heat sources such as radiators, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
Do not leave the speakers in direct sunlight.
Ventilation: Do not block the openings in the speaker cabinets; never push object into speaker vents or slots because of fire or electric shock hazards, and provide sufficient space around the speakers for proper ventilation.
Location: Place the speakers in a stable location so that it will not fall causing damage to the speakers or body harm.
Cleaning: Unplug the speakers from the computer and from the electrical outlet before cleaning them with damp cloth.
Lightning: For added protection during lightning storms, unplug the speakers from the USB port and turn off the computer.
Moisture: Unplug speakers and turn off power if liquid or moisture has entered speakers. Please contact customer support before use. 1-877-777-4357

P4

SWINTON AVENUE TRADING, INC.
Limited One Year Product Warranty

This limited warranty covers the original purchase of new product used for normal commercial, personal or household use. Swinton Avenue Trading, Inc. (SAT) warrants its products will be free from defects in materials and workmanship (normal wear and tear excepted), for one (1) year from the date of purchase, except as provided below. SAT, at its option, will replace with a comparable product, free of charge, any product which fails under normal use as a result of such defect. This warranty does not apply to damage caused by fire, accident, negligence, misuse, improper cleaning or other circumstances not directly attributable to manufacturing defects.

Proof of purchase is required in the form of a receipt (copy or original) to validate warranty. If you do not have a copy of your store receipt and posing with check or a major credit card, a copy can be obtained from Office Depot receipt returned department or 1-800-721-6592.

If SAT chooses to provide a refund for such product, it will be fulfilled in the form of an Office Depot Merchandise card. Claims fulfilled in this manner take approximately 90 days to process.

SAT PROVIDES THIS LIMITED WARRANTY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EITHER EXPRESS OR IMPLIED. EXPRESSLY EXCLUDED ARE ALL WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR MERCHANTABILITY. SAT'S SOLE OBLIGATION AND THE USER'S EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED TO THE REPAIR OR REFUND AT SAT'S SOLE DISCRETION AND COST OF PRODUCT OR COMPONENTS.

IN NO EVENT SHALL SAT, ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES OR PARENT COMPANIES BE RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING OUT OF A CLAIM OF DEFECTIVE PRODUCT EVEN IF SAT HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES OR LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH MAY VARY BY STATE OR PROVINCE.

THIS WARRANTY APPLIES ONLY TO THE U.S. AND CANADA.

Return Instructions:
Please call 1-877-777-HELP (1-877-777-4357) for warranty service or product support.

P5

OPENING THE BOX

Please check the **PACKAGING LISTED BELOW** should there be anything missing and/or damage with this product please return to place of purchase **IMMEDIATELY** and/or contact Office Depot Customer support at 1-877-777-4357 for further assistance.

Packing list:
• 2 x Speaker
• 1 x User Manual
• 1 x Carrying Pouch
• 1 x USB Charge Adapter

Speakers
Built-in Retractable Audio Cable
User Manual
Carrying Pouch
USB Charge Adapter

Do not attempt to use the Connect/Charge cable and USB Charge Adapter with any product other than mini speaker.

P6

DIAGRAM AND FUNCTION DESCRIPTION

Storage and Carry
For better portability on-the go, two speaker units can be stacked together as shown in Figure 1 by attaching two flat magnetical bottom sections.

Speaker Cables
TOP
BOTTOM
Built-in Retractable 3.5mm Audio Cable "LINE IN"
ON/OFF
Built-in Retractable Connect/Charge Cable
VOLUME

Play Mode
When playing music separated two speaker units as shown in Figure 2.

Magnet
TOP
BOTTOM
Built-in Retractable 3.5mm Audio Cable

P21

SWINTON AVENUE TRADING, INC.
Garantie de Produit Limitée d'un an

Cette garantie limitée couvre l'achat original de nouveaux produits utilisés pour un usage commercial normal, personnel ou domestique. Swinton Avenue Trading, Inc. (SAT) garantit ses produits seront exempts de défauts de matériaux et de fabrication (sauf usure normale acceptée), pendant un (1) an à compter de la date d'achat, sauf loi plus précoce. SAT, à son option, remplacera sans frais un produit défectueux, sans frais, tout produit sous l'utilisation normale à la suite d'un tel défaut. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages causés par l'incendie, l'accident, la négligence, la mauvaise utilisation, le nettoyage incorrect ou d'autres circonstances non directement attribuables aux défauts de fabrication.

Une preuve d'achat est nécessaire sous la forme d'un reçu (copie ou original) afin de valider la garantie. Si vous ne faites pas une copie de votre reçu de magasin et payer en utilisant un chèque ou une carte de crédit majeure, une copie peut être obtenue à partir du département de récupération du reçu du Bureau Dépot à 1-800-721-6592.

Si SAT choisit de fournir un remboursement pour un tel produit, il sera rempli sous forme d'une carte Bureau Merchandise Dépot. Les réclamations acceptées de cette manière prennent environ 90 jours au processus.

SAT FOURNIT CETTE GARANTIE LIMITÉE AU LIEU DE TOUTES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLIQUES. EXPRESSEMENT EXCLU SONT TOUTES LES GARANTIES D'APTITUDE POUR UN BUT PARTICULIER OU UNE VALEUR COMMERCIALE. LA SEULE OBLIGATION DE LA SAT ET LE RECOURS EXCLUSIF DE L'UTILISATEUR SONT CETTE GARANTIE SERONT LIMITÉ À LA RÉPARATION OU LE REMBourseMENT À LA SEULE DISCRETION ET AU COÛT DE LA SAT, DE PRODUIT OU COMPOSANT.

EN AUCUN CAS, SAT, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, FILIALES OU SOCIÉTÉS MÈRES SONT RESPONSABLES DE CONSÉQUENCES, SPÉCIAUX OU ACCESSOIRES, OU LES DOMMAGES PROVENANT D'UNE RÉCLAMATION DE PRODUIT DÉFECTUEUX MÊME SI SAT A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

CERTAINS ÉTATS OU PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLIQUES OU LIMITATIONS SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLIQUE. L'EXCLUSION OU LIMITATION D'INCIDENTAL OU DES DÉGÂTS CONSÉQUENTS SONT LES SUJETS À DES LIMITATIONS NE PEUVENT PAS S'APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES, ET VOUS POURRIEZ AVOIR AUSSI D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER PAR L'ÉTAT OU LA PROVINCE.

CETTE GARANTIE S'APPLIQUE UNIQUEMENT AUX ÉTATS-UNIS ET LE CANADA.

Instructions pour le retour:
Veuillez appeler 1-877-777- Aide (1-877-777-4357) pour le service de garantie ou de produit support.

N'essayez pas d'utiliser le connecteur/câble de charge et Charge adaptateur USB avec aucun autre produit que les mini haut-parleur.

P22

OUVERTURE DE LA BOÎTE

veuillez vérifier l'emballage énuméré ci-dessous, devrait-il y avoir quelque chose qui manque et/ou des dégâts avec ce produit, nous recommandons que vous retourniez l'achat immédiatement et/ou contactez Office Depot service à la clientèle ou 1-877-777-4357 pour aide supplémentaire.

Liste d'emballage:
• 2 x haut-parleur
• 1 x manuel de l'utilisateur
• 1 x housse de transport
• 1 x charge adaptateur USB

haut-parleur
Câble audio extensible intégré
Manuel de l'utilisateur
Housse de transport
Conversion/câble de charge rétractable intégré
Charge adaptateur USB

P7

HOW TO CHARGE Sound-Bursting Mini Speakers

1. Charging the speakers before initial use. (A PC or Laptop is a requirement for charging the speakers.)
2. To charge the Speakers, pull out the retractable mini USB cable from the speakers, and insert mini USB connector into the included USB Charge Adapter as shown Figure. Then plug the USB Charge Adapter to the USB female connector of PC system or Laptop.

3. When the battery is fully charged, the power indicator LED will turn Blue. Typical charge time is 2-3 hours. Charge time may vary depends on the type of charging source.
4. The LED indicator will turn RED when battery is low. Charge mini speaker at this time.

HOW TO OPERATE BUILT-IN RETRACTABLE CABLES

The speakers have built-in retractable audio and charge cables. With this unique and innovative design, there are no more external cables to bring around, thus no more cable tangles.

To use the retractable cables, pull the cables gently away from the speakers. To retract the cables, give a slight pull, then guide the cables as they retract back to the speakers. You should not allow the retractable cable to snap back into this. This could cause possible damage to the unit, cable or connector and possibly void the warranty.

When you retract the cable, please refer to the below drawing for the cable aspect, the opposite cable aspect may cause the cable can't be retracted smoothly.

P8

HOW TO CONNECT Sound-Bursting Mini Speakers

1. Pull out the built-in 3.5mm retractable Audio cable (labeled "LINE IN") from mini speaker and connect it to the 3.5mm jack of the music player or electronic device as shown in Figure 4.

2. Pull out the mini USB cable from Speaker (B), then connect to speaker (A). Turn the power switch to "ON" position as marked.

Speaker (A)
Speaker (B)
MUSIC PLAYER

P9

SPECIFICATIONS

Power Output (RMS): 1.7W x 2
amplifier frequency range: 100Hz ~ 20KHz
SNR >= 80dB (80dB-85dB)

Dimension: 2.09inch (53mm) x 2.17inch (55mm) x 4.49inch (114mm)
Net weight: 5.785 OZ (164g)

Recycle Recycle
Do not dispose in trash
FC

P10

Stackage et Transport
pour une meilleure portabilité en mouvement, deux unités de haut-parleurs peuvent être empilées comme le montre la Figure 1 en attachant deux sections de fond plat magnétique.

HAUT
gîte du haut-parleur
3.5mm câble audio rétractable intégré "LINE-IN"
ON/OFF
Cable de charge rétractable intégré
EN BAS

Mode de Jouer
Quand la musique joue séparé les deux unités de haut-parleur comme le montre la figure 2.

AIMANT
HAUT
3.5mm câble audio rétractable intégré
EN BAS

P23

COMMENT CHARGER MINI HAUT-PARLEURS DE SON ÉCLATANT

1. Charge les haut-parleurs avant l'utilisation initiale. (un PC ou ordinateur Portable est nécessaire pour charger les haut-parleurs.)
2. Pour charger les haut-parleurs, retirez le mini câble rétractable des haut-parleurs, et insérez le mini connecteur USB dans l'adaptateur de Charge USB inclus tel qu'illustré Figure. Puis branchez l'adaptateur de Charge USB au connecteur femelle USB de système PC ou ordinateur portable.

3. Lorsque la batterie est entièrement chargée, l'indicateur LED d'alimentation deviendra bleu. Le temps de charge typique est de 2-3 heures.
4. L'indicateur LED verra en rouge lorsque la batterie est faible. Chargez le mini haut-parleur en ce moment.

COMMENT FAIRE FONCTIONNER LES CÂBLES RÉTRACTABLES INTÉGRÉS

Les haut-parleurs ont le câble rétractable intégré audio et de charge. Avec ce design unique et innovateur, il n'y a plus de câbles externes pour mettre autour, ainsi non plus d'enchevêtrements de câbles.

Pour utiliser les câbles rétractables, tirez doucement les câbles des enceintes. Pour rétracter les câbles, tirez légèrement, puis guidez les câbles comme ils se rétractent de nouveau aux haut-parleurs. Vous ne devriez pas laisser le câble rétractable claquer de retour dans l'unité. Cela pourrait endommager l'unité, le câble ou le connecteur et probablement annuler la garantie.

Quand vous rétracter le câble, veuillez référer le schéma ci-dessous pour l'aspect du câble. L'aspect opposé du câble ne permettra pas le fonctionnement normal du rétracteur du câble.

P24

Diagramme et la Description de Fonction

HAUT
gîte du haut-parleur
3.5mm câble audio rétractable intégré "LINE-IN"
ON/OFF
Cable de charge rétractable intégré
EN BAS

Comment connecter les haut-parleurs
1. Retirez le 3.5mm câble audio rétractable intégré ("marqué "LINE-IN") du mini haut-parleur et le connecter à la prise jack 3.5 mm du lecteur de musique ou du dispositif électronique comme le montre Figure 4.
2. Sortez le câble mini USB du haut-parleur (B), puis connectez au haut-parleur (A). Mettre l'interrupteur d'alimentation en position "ON", tel qu'indiqués.

HAUT
3.5mm câble audio rétractable intégré
EN BAS

P11

Declaración de FCC

Declaración de la conformidad:
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso las interferencias que puedan causar operaciones no deseadas.

Declaración de precaución:
Las modificaciones no aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración de Instrucción:
NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para los dispositivos digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales contra recepción de radio o televisión, que puede determinar apagando y encendiendo el equipo, el usuario deberá intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente de aquel al que el receptor está conectado.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio / televisión para obtener ayuda.

P12

Introducción

Felicitaciones por la compra de **Mini altavoces para sonidos más intensos**, al mini altavoz con LED de colores rojo y azul. Antes de utilizar por primera vez, por favor lee este manual completamente para obtener los mejores resultados a su nuevo producto y conservarlo cuidadosamente para referencia en el futuro.

PRECAUCIÓN: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no quite la tapa (o parte posterior). Consulte con el personal de servicio calificado.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:
Por favor, lea todo lo advertencias de seguridad. Este dispositivo solamente debe ser utilizado / operado según las recomendaciones de este manual.

ADVERTENCIA:
PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:
No exponga este aparato bajo la lluvia o la humedad.
No intente las aberturas de los altavoces, nunca introduzca objetos en las ranuras o aberturas de los altavoces para evitar riesgos de descarga eléctrica. Disponga de espacio suficiente alrededor de los altavoces para una ventilación adecuada.
No lo use cerca de fuentes calientes como radiadores, estufa, u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
No exponga el parlante directamente bajo la luz del sol.
Cable: Coloque los altavoces lejos de todas las fuentes de calor como calentadores, estufa, y la luz solar directa.
Ventilación: No bloquee las aberturas de los gabinetes de los altavoces, nunca introduzca objetos dentro de la rejilla de la ventilación o ranuras de los altavoces, para evitar los riesgos de incendio o eléctrico, y dar suficiente espacio en todo el alrededor para una ventilación adecuada.
Ubicación: Coloque los altavoces en un lugar estable de manera que no propague datos a los altavoces o lesiones corporales.
Rayos: Desconecte los altavoces de la computadora y de la toma eléctrica antes de limpiar con paño húmedo.
Temperatura: Para mayor protección durante tormentas eléctricas, desconecte los altavoces del puerto USB y apague el equipo.
Humedad: Desconecte los altavoces y apague el equipo si el líquido o humedad ha entrado en los altavoces.
Por favor contacte con el soporte al cliente después de su utilización. 1-877-777-4357

P13

SWINTON AVENUE TRADING, INC.
Garantía limitada de un año para el producto

Esta garantía limitada cubre la compra original de nuevos productos utilizados para su uso comercial normal, personal o familiar. Swinton Avenue Trading, Inc. (SAT) garantiza que sus productos serán gratis por defectos en materiales y mano de obra (excepto del uso y desgaste normal), por un (1) año a partir de la fecha de compra, salvo la ley más temprana de confirmación. SAT, en su opción, reemplazará con un producto paralelo, sin cargo alguno, cualquier falla del producto bajo uso normal, como consecuencia de tales defectos. Esta garantía no se aplicará a los daños causados por incendio, accidente, negligencia, mal uso, limpieza inadecuada o otras circunstancias no directamente atribuibles a defectos de fabricación.

La prueba de compra es requerido en la forma de un recibo (original o copia) para validar garantía. Si usted no tiene una copia de su recibo de compra y pagar con un cheque o una tarjeta de crédito, pueden obtener una copia en el departamento de recuperación de recibo del Office Depot al 1-800-721-6592.

Si SAT opta por proporcionar un reembolso de dicho producto, se cumplirá con la forma de una tarjeta de mercancías de Office Depot. Reclamaciones aceptadas de esta manera el proceso tomará aproximadamente 90 días.

SAT PROPORCIONA ESTA GARANTÍA LIMITADA SUSTITUTIVA A CUALQUIER OTRA GARANTÍA VA SEA. EXPRESA O IMPLÍCITA, SE EXCLUYE EXPRESAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS DE DONDE PARA LA PROPOSITO PARTICULAR O COMERCIAL. LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE SAT Y EL RECORSO EXCLUSIVO DEL USUARIO EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA ESTARÁ LIMITADA A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE PRODUCTO Y COMPONENTES BAJO LA DISCRECIÓN Y COSTO DE SAT. SAT EN NINGÚN CASO, SUS AFILIADOS, SUBSIDIARIAS O SOCIEDADES MATRICES SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS CONSUCUENTES, ESPECIALES O INCIDENTALES. EXCLUSIÓN, LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES POR LO QUE LA SAT HA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ALGUNOS ESTADOS O PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA. EXCLUSIÓN, LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES POR LO QUE LA SAT HA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ALGUNOS ESTADOS O PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y USTED PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE PUEDEN VARÍAR SEGÚN LOS ESTADOS O PROVINCIAS.

ESTÁ GARANTÍA ES APPLICABLE SOLOAMENTE EN LOS EE.UU. Y CANADA.

Instrucciones de la devolución:
Por favor, llame al 1-877-777-HELP (1-877-777-4357) para servicio de garantía o soporte de producto.

P14

Abriendo la caja

Por favor, revise el **EMBALAJE** mostrado a continuación, en caso de faltar algo y/o dato en este producto, por favor regresarlo al lugar de la compra inmediatamente y/o póngase en contacto con Office Depot atención al cliente en el 1-877-777-4357 para más ayuda.

Packing list:
• 2 x Altavoces
• 1 x Manual del usuario
• 1 x Bolsa para llevar
• 1 x Adaptador de carga USB

Altavoces
Cable de audio retráctil integrado
Manual del usuario
Adaptador de carga USB

No intente utilizar el conector/cable para recargar y adaptador de carga USB en otro producto que no sea MINI altavoces.

P25

COMMENT CONNECTER MINI HAUT-PARLEURS DE SON ÉCLATANT

1. Retirez le 3.5mm câble audio rétractable intégré ("marqué "LINE-IN") du mini haut-parleur et le connecter à la prise jack 3,5 mm du lecteur de musique ou du dispositif électronique comme le montre Figure 4.
2. Sortez le câble mini USB du haut-parleur (B), puis connectez au haut-parleur (A). Mettre l'interrupteur d'alimentation en position "ON", tel qu'indiqués.

HAUT
3.5mm câble audio rétractable intégré "LINE-IN"
ON/OFF
Cable de charge rétractable intégré
EN BAS

Mode de Jouer
Quand la musique joue séparé les deux unités de haut-parleur comme le montre la figure 2.

AIMANT
HAUT
3.5mm câble audio rétractable intégré
EN BAS

P26

ESPECIFICACIONES

Potencia de salida (RMS): 1.7W x 2
amplificador frecuencia: 100Hz ~ 20KHz
SNR >= 80dB (80dB-85dB)

Dimension: 2.09 pulgadas (53mm) x 2.17 pulgadas (55mm) x 4.49 pulgadas (114mm)
Peso neto: 5.785 Onza (164g)

Recycle Recycle
Do not dispose in trash
FC

P15

Diagrama y Descripción de las funciones

Almacenamiento y Traslado de la unidad
Para transportar la unidad de altavoces se puede apilar cada unidad como se muestra en la Figura 1. Cada unidad se acopla a través de la sección magnética ubicada en la parte inferior de la unidad. (Ver Fig.2)

Figura 1.
Figura 2.
Figura 3.

P16

Como recargar los altavoces de sonido

1. Cargar los altavoces antes de su uso inicial. (Una PC o Laptop es requerido para recargar los altavoces.)
2. Para cargar los altavoces, saque el cable retráctil del mini USB de los altavoces e insertarlo dentro del adaptador del conector USB, como muestra la figura. A continuación, enchufe el adaptador del cargador USB al conector USB hembra del sistema de PC u ordenador portátil.

3. Cuando la batería está totalmente cargada, el indicador LED del poder se tornará azul. El tiempo de carga normal es de 2-3 horas. El tiempo de carga puede depender del tipo de fuente de carga.
4. El indicador LED se prenderá de color rojo cuando la batería este baja. Cargue el mini parlantes en ese momento.

¿Como operar el cable retráctil integrado?

El altavoz lleva integrado un cable de audio y carga. Con este diseño único e innovador, no habrá mas cable de extensión en los alrededores, tampoco cable enredado.

Para usar el cable retráctil, tire el cable cuidadosamente desde el altavoz. Para guardar el cable, tire ligeramente y la guía del cable retráctil al cable dentro del altavoz. Usted no debe permitir que el cable retráctil cierre dentro de la unidad. Esto podría causar posibles daños a la unidad, cable o conector y posiblemente anular la garantía.

Cuando está retráctando el cable, por favor referir al siguiente aspecto del cable, aspecto opuesto del cable podría impedir que el cable pueda ser retráctado suavemente.

P17

¿Como conectar Mini altavoces de sonidos

1. Sacar el cable de audio retráctil de 3.5mm integrado ("etiquetado con " entrada de línea ") desde mini altavoces y conectarlo a una toma de 3.5mm de reproductor de música o dispositivos electrónicos como muestra en la figura 4.

2. Sacar el mini cable USB del altavoces(b) y después conectar altavoces(a). Girar el interruptor del poder en la "posición del " encendido" como marcado

Altavoz (A)
Altavoz (B)
Reproductor de música

P18

Especificaciones

Salida del poder (RMS): 1.7W x 2
Rango de frecuencia del amplificador: 100Hz-20KHz
SNR >= 80dB (80dB-85dB)

Dimension: 2.09pulgada (53mm) x 2.17pulgada (55mm) x 4.49pulgada (114mm)
Peso neto: 5.785 Onza (164g)

Recycle Recycle
Do not dispose in trash
FC