




BREVARD

LEATHER MANAGER CHAIR

**CHAISE DE DIRECTEUR
DE CUIR**

**SILLA DEL DIRECTOR
DEL CUERO**

ASSEMBLY INSTRUCTIONS & WARRANTY INFORMATION
INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE
ET INFORMATIONS SUR LA GARANTIE
INSTRUCCIONES DE MONTAJE E INFORMACIÓN
SOBRE LA GARANTÍA

Call for parts & service 1-800-949-9974
En cas de besoin, veuillez communiquer avec
le service après-vente au 1-800-949-9974
Con relación a piezas y servicio
llámenos al +1-800-949-9974

SKU# 155-278

Thank you for purchasing this product. We trust that you will be completely satisfied with your product for years to come. This product is backed by a 5 year limited warranty and has been crafted with today's lifestyles in mind.

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit et espérons que vous en serez entièrement satisfait pendant de longues années. Ce produit est couvert par une garantie limitée de 5 ans et a été conçu pour répondre aux besoins d'aujourd'hui.

Le damos las gracias por adquirir este producto. Confiamos en que quede completamente satisfecho con sus prestaciones. Este producto tiene una garantía limitada de 5 años y ha sido creado atendiendo al estilo de vida de hoy día.

Call Us First!!

DO NOT RETURN TO STORE.

For immediate help with assembly or product information call our toll-free number:

1-800-949-9974

Mon-Fri 8am to 5pm EST

Our staff is ready to provide assistance.

Damaged or missing parts ship from our facility in 1-2 business days.

N'hésitez pas à nous appeler!

NE RENVOYEZ PAS LE PRODUIT AU MAGASIN.

Pour obtenir de l'aide lors du montage ou des informations sur le produit, veuillez appeler notre numéro sans frais : 1-800-949-9974, du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h HNE.

Notre personnel se fera un plaisir de vous fournir l'aide nécessaire.

Les pièces de rechange seront expédiées depuis notre unité de production dans un délai de 1 à 2 jours ouvrables.

ANTES DE DEVOLVERLO, ¡LLÁMENOS!

Si desea más información sobre el montaje, llámenos sin coste adicional alguno al siguiente teléfono de 8 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes (hora del Este de EE UU): +1-800-949-9974

Nuestro personal le proporcionará toda la ayuda que necesite. Las piezas dañadas o no adjuntadas saldrán de nuestras instalaciones en uno o dos días hábiles.

Customer Service 1-800-949-9974

Service à la clientèle : 1-800-949-9974

Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

NOTES:

- Please read the instruction sheets completely before assembly.
- Remove all parts from carton and ensure all parts are included prior to assembly.
- Assemble the chair on the carton or carpet to prevent scratching the chair.
- Examine all packaging material and remove staples before discarding carton.
- Be careful not to cross-thread screws.
- Do not use power tools.

TIPS: (See illustration below)

- 1. Use the long end of the Allen Wrench (L) to fasten bolts loosely and quickly.
- 2. Use the short end of the Allen Wrench for final tightening.

NOTAS:

- Veuillez lire la feuille d'instructions en entier avant de procéder à l'assemblage.
- Retirez les pièces de la boîte et assurez-vous qu'elles sont toutes là.
- Faites l'assemblage sur la boîte ou sur un tapis pour éviter de rayer le fauteuil.
- Examinez tout le matériel d'emballage et retirez les agrafes avant de vous débarrasser de la boîte.
- Prenez garde de ne pas fausser le filetage des vis.
- N'utilisez pas d'outil électrique.

CONSEILS : (Voir l'illustration ci-dessous)


- 1. Utilisez la partie la plus longue de la clé hexagonale (L) pour visser rapidement les boulons (sans serrer).
- 2. Utilisez la partie courte pour les serrer.

NOTAS:

- Lea las instrucciones completas antes de proceder al armado.
- Retire todas las piezas de la caja y asegúrese de tener todas las piezas antes de proceder al armado.
- Arme el sillón sobre la caja o sobre una alfombra para impedir que se raye.
- Examine todo el material de embalaje y retire los agrafes antes de desechar la caja.
- Cuide de alinear bien los tornillos para no dañar las roscas.
- No use herramientas eléctricas.

CONSEJOS (Consulte la ilustración)


- 1. Use el extremo largo de la llave Allen (L) para sujetar los pernos rápidamente y sin ajustar.
- 2. Use el extremo corto de la llave Allen para el ajuste final.



Customer Service 1-800-949-9974

Service à la clientèle : 1-800-949-9974

Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974


PARTS LIST		LISTE DE PIÈCES	LISTA DE PIEZAS	
	Name / Nom / Nombre	Part / Pièce / Pieza	Qty. / Qté. Cantidad.	Spare Epargner Sobranste
A	Back Cushion Coussin arrière Cojín del respaldo		1	
B	Seat Cushion Coussin du siège Cojín del asiento		1	
C	Arm Rests Accoudoir Brazo		2	
D	Seat Plate Plaqué du siège Placa del asiento		1	
E	Telescoping Cover Protecteur télescopique Cono de la cubierta extensible		1	
F	Gas Lift Vérin à gaz Elevador de gas		1	
G	Star Base Base en étoile Base con forma de estrella		1	
H	Bolts (1") with Washers Boulons (25mm) avec rondelles Pernos (25mm) y arandelas		6	1
I	Bolts (1 3/16") with washers Boulons (30mm) avec rondelles Pernos (30mm) y arandelas		2	1
J	Bolts (2 11/32") Boulons (60mm) Pernos (60mm)		4	1
K	Plastic Caps Capuchons de plastique Tapas de plástico		4	1
L	Allen Wrench Clé Allen Llave Allen		1	

Customer Service 1-800-949-9974

Service à la clientèle : 1-800-949-9974

Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

SIZE COMPARISON CHART
TABLEAU DE COMPARAISON DE TAILLES
TABLA DE COMPARACIÓN DE TAMAÑOS

H	1" Bolt Boulons de 25mm Pernos de 25mm	
I	1-3/16" Bolt Boulons de 30mm Pernos de 30mm	
J	2-11/32" Bolt Boulons de 60mm Pernos de 60mm	

Customer Service 1-800-949-9974



Service à la clientèle : 1-800-949-9974

Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

1 Insert the end of Gas Lift (F) into the hole in center of Star Base (G). Press down gently to secure in place. Slide the three Telescopic Cover cones (E) onto the Gas Lift (F) in order shown below.

1 Insérez l'extrémité du levier pneumatique (F) dans le trou situé au centre de la base en étoile (G). Appuyez délicatement pour bien l'emboîter. Glissez les trois protecteurs télescopiques (E) sur le levier pneumatique (F) dans l'ordre indiqué ci-dessous.

1 Inserte el extremo del sistema neumático de elevación (F) en el orificio ubicado en el centro de la base con forma de estrella (G). Presione con cuidado hasta que quede en su sitio. Deslice los tres conos de la cubierta extensible (E) por encima del sistema neumático de elevación (F) en el orden en que se muestra abajo.



Customer Service 1-800-949-9974


Service à la clientèle : 1-800-949-9974

Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

2 Align Seat Plate (D) over pre-drilled holes on the underside of Seat Cushion (B), with black tension knob facing the front of the seat. Attach Seat Plate (D) to Seat Cushion (B) using four Bolts and Washers (H). Tighten securely with enclosed Allen Wrench (L). Be careful not to cross thread bolts or damage the seat.

2 Alignez le plateau du siège (D) avec les trous déjà percés dans le coussin du siège (B), le bouton de tension noir faisant face au devant du siège. Fixez le plateau du siège (D) sous le coussin du siège (B) à l'aide des quatre boulons et rondelles (H). Serrez bien avec la clé hexagonale (clé Allen) (L) fournie. Veillez à ne pas endommager le filetage ou abîmer le siège.

2 Alinee la plataforma del asiento (D) sobre los orificios ya perforados en el asiento (B) con el botón negro regulador de tensión orientado hacia la parte delantera del asiento. Fije la plataforma del asiento (D) a la parte posterior del asiento (B) con la ayuda de cuatro tornillos y cuatro arandelas (H). Utilice la llave Allen (L) que se adjunta para ajustarlos. Procure no pasar de rosca los tornillos o dañar el asiento.




Customer Service 1-800-949-9974
Service à la clientèle : 1-800-949-9974
Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974


3 Lay the Back Cushion (A) on an even surface. Position the Seat Cushion (B) at a right angle to the Back Cushion (A), push the seat into the Back Cushion (A), and make sure that the holes on the metal bracket line up with the pre-drilled holes on the Seat Cushion (B). Carefully assemble the Chair Cushions (A, B) using two Bolts and Washers (I) in the forward holes and two Bolts and Washers (H) in the backward holes as per the Seat Cushion (B) and hand tighten. Do not tighten bolts fully.

3 Déposez le coussin dorsal (A) sur une surface plane. Placez le coussin du siège (B) de façon à ce qu'il fasse un angle droit avec le coussin dorsal (A), imbriquez le coussin du siège dans le coussin dorsal (A) en vous assurant que les trous du support en métal sont alignés avec ceux déjà percés dans le coussin du siège (B). Assemblez délicatement à la main les coussins (A, B) à l'aide de deux boulons et rondelles (I) dans les trous avant, et de deux boulons et rondelles (H) dans les trous arrière du coussin (B). Ne vissez pas à fond.

H
2 (Qty./Qté./cantidad)
1" Bolt
Boulon de 25mm
Pernos de 25mm




used to complete this step.
Pièces utilisées pour exécuter cette étape.
usado para completar este paso.



I
2 (Qty./Qté./cantidad)
1 3/16" Bolt
Boulon de 30mm
Pernos de 30mm



used to complete this step.
Pièces utilisées pour exécuter cette étape.
usado para completar este paso.



Customer Service 1-800-949-9974


Service à la clientèle : 1-800-949-9974

Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

3 Apoye el cojín del respaldo (A) sobre una superficie plana. Coloque el cojín del asiento (B) en el ángulo correcto en relación con el cojín del respaldo (A), presione el asiento en el cojín del respaldo (A) y asegúrese que los agujeros de la ménsula metálica estén alineados con los agujeros pre taladrados en el cojín de asiento (B). Ensamble cuidadosamente los cojines de la silla (A, B) con cuatro pernos y arandelas: dos para los agujeros frontales (I), y otros dos para los traseros (H) de acuerdo con el cojín del asiento (B) y apriételos a mano, sin dejarlos del todo firmes.

4 Attach Arm Rests (C) to the sides of Back Cushion (A) and Seat Cushion (B) using four Bolts (J). Tighten securely with Allen Wrench. Finish tightening Back Cushion.

4 Fixez les repose-bras (C) sur les côtés du coussin dorsal (A) et du coussin du siège (B) à l'aide de quatre boulons (J). Serrez bien avec la clé hexagonale. Finissez de serrer les boulons du coussin dorsal.




Customer Service 1-800-949-9974
Service à la clientèle : 1-800-949-9974
 Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

4 Sujete los brazos del sillón (C) a los lados del cojín del respaldo (A) y del cojín del asiento (B) con 4 tornillos (J). Ajustelos bien con la llave Allen. Termine de apretar el respaldo.

5 Turn assembled seat upright and locate central hole of Seat Plate over Gas Lift. Push down firmly until connection is secure.

5 Retournez le siège à l'endroit et placez le trou central du plateau du siège sur le levier pneumatique. Appuyez fermement jusqu'à ce que le tout soit bien enclenché.

5 Coloque la estructura en posición vertical y ponga el orificio central de la plataforma del asiento sobre el elevador neumático. Presione hacia abajo con fuerza hasta que las piezas queden unidas con firmeza.



Customer Service 1-800-949-9974

Service à la clientèle : 1-800-949-9974


Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974



6 Place the chair in upright position and tighten all bolts fully. Press the Plastic Caps (K) into the Arm Rest holes to cover bolts and sit down on Seat Cushion. Sitting on the Seat Cushion applies even pressure on the Gaslift and Base and secures them in place.

6 Relevez le fauteuil et serrez bien toutes les boulons. Insérez les capuchons en plastique (K) dans les trous de l'accoudoir pour couvrir les boulons, puis asseyez-vous sur le siège. Vous exercez ainsi une pression uniforme sur l'ascension à gaz et sur la base, afin de les fixer solidement.

6 Coloque el sillón en posición vertical y ajuste los pernos completamente. Empuje los tapones de plástico (K) hacia los agujeros de los brazos para cubrir los pernos. Si se sienta, se aplicará presión al elevador de gas y a la base, y quedarán fijos.



Customer Service 1-800-949-9974
Service à la clientèle : 1-800-949-9974
Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

7 Before using your Executive Chair, ensure that all the Bolts are tightened fully for safety. You can now enjoy the comfort of your new Executive Chair!


NOTE: Please keep the enclosed Allen Wrench and check all bolts periodically to ensure these remain tightly fastened.

7 Par mesure de sécurité, assurez-vous que toutes les boulons sont bien serrées avant d'utiliser la nouvelle chaise. Vous pouvez maintenant jouir du confort de votre nouvelle chaise!

REMARQUE : veuillez garder la clé à six pans ci-jointe et vérifier périodiquement toutes les boulons pour vous assurer qu'elles sont toujours bien serrées.

7 Antes de utilizar su sillón asegúrese de haber apretado perfectamente todos los pernos. Ya puede disfrutar de la comodidad de su nuevo ejecutivo.

NOTA: Conserve la llave Allen que viene con su sillón y revise periódicamente todos los pernos para asegurarse de que sigan bien apretados.



Customer Service 1-800-949-9974
Service à la clientèle : 1-800-949-9974
Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

**OPERATION
MODE D'EMPLOI
INSTRUCCIONES DE LAS FUNCIONES**

TO ADJUST SEAT HEIGHT



While seated, lean forward, lifting your body weight from the seat. Reach underneath right side of chair and locate the flat-surfaced handle. Lift the handle up slowly to allow the chair to rise to the desired height. To lower seat height, lift the handle slowly while seated.

POUR RÉGLER LA HAUTEUR DU SIÈGE

Une fois assis, penchez-vous vers l'avant, en soulevant votre corps du siège. Passez la main sous le côté droit de la chaise et repérez la poignée plate. Soulevez lentement la poignée pour faire monter la chaise jusqu'à la hauteur désirée. Pour rabaisser le siège, soulevez lentement la poignée tout en restant assis.

CÓMO AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO

Siéntese, inclínese hacia el frente y levante su peso de la silla. Busque debajo del lado derecho del sillón la palanca con la superficie plana. Levántela lentamente para que el asiento se eleve a la altura deseada. Para disminuir la altura del asiento, levante la palanca poco a poco mientras se encuentre sentado.




Flat-surfaced handle
Poignée plate
Palanca con mango plano

**Customer Service 1-800-949-9974
Service à la clientèle : 1-800-949-9974
Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974**

TO OPERATE TILT LOCKOUT

Reach underneath right side of chair and locate the flat-surfaced handle. Slide the handle to the right (away from the chair). When the handle is in this position, leaning back will cause the chair to tilt backwards. To lock the chair in the upright or vertical position, sit upright and push the handle to the left (towards the center of chair).



VERROU DE BASCULE

Repérez la poignée plate située sous le siège, à droite. Poussez cette poignée vers la droite (vers l'extérieur par rapport à la chaise). La chaise bascule vers l'arrière si vous faites glisser la poignée complètement vers l'extérieur. Pour verrouiller la chaise en position verticale, asseyez-vous droit et poussez la poignée vers la gauche (ou vers le centre de la chaise).

CÓMO FUNCIONA EL SEGURO PARA INCLINAR EL SILLÓN

Busque debajo del lado derecho del sillón y encuentre la palanca con la superficie plana. Deslice la palanca a la derecha, o hacia afuera del asiento. Si la coloca hasta el extremo, el sillón podrá inclinarse hacia atrás. Para asegurar la silla en posición vertical o recta, siéntese derecho y empuje la palanca a la izquierda, o hacia el centro del asiento.


Customer Service 1-800-949-9974

Service à la clientèle : 1-800-949-9974

Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

TO ADJUST TENSION ON THE TILT MECHANISM

Reach under the front center of chair seat and grasp the round black knob. To loosen the tilt mechanism, turn the knob clockwise. This lessens the effort needed to rock back and forth. Rotate the knob until desired resistance is reached.



Round knob
Bouton rond
Perilla redonda

POUR RÉGLER LA TENSION DU MÉCANISME D'INCLINAISON

Saisissez le bouton rond noir situé sous le siège. Pour desserrer le mécanisme d'inclinaison, faites tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre. Cela réduira l'effort nécessaire pour basculer dans les deux sens. Faites tourner le bouton jusqu'à ce que vous obteniez la résistance désirée.

AJUSTE DE LA TENSION EN EL MECANISMO PARA INCLINAR EL SILLÓN

Busque debajo del asiento del sillón, en la parte central del frente y sujete la perilla negra redonda. Para aflojar el mecanismo de inclinación, de vuelta a la perilla en el sentido de las manecillas del reloj. Esto disminuye el esfuerzo necesario para moverse hacia atrás y hacia adelante. Gire la perilla hasta obtener el nivel de resistencia deseado.

Customer Service 1-800-949-9974

Service à la clientèle : 1-800-949-9974

Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-800-949-9974

SWINTON AVENUE TRADING LIMITED WARRANTY

This limited warranty covers the original purchaser of new product used for normal commercial, personal or household use. SWINTON AVENUE TRADING (SAT) warrants its products to be free from defects in materials and workmanship (normal wear and tear excepted), for five (5) years from the date of purchase, except as provided below. SAT, at its option, will repair or replace with a comparable product, free of charge, any product, part, or component, which fails under normal use as a result of such defect. This warranty does not apply to damage caused by fire, accident, negligence, misuse, improper cleaning or other circumstances not directly attributable to manufacturing defects.

Natural variations occurring in wood or other materials will not be considered defects, and SAT does not warrant the color-fastness or matching of colors, grains, or textures of such materials. This warranty does not apply to: modifications of the product, attachments to the product not approved by SAT, and products that were not installed, used, or maintained in accordance with product instructions and warnings. To the extent a seating product is used in a manner that exceeds the equivalent of a single shift forty (40) hour workweek, the warranty period will be reduced in a pro-rata manner. This warranty does not apply to chairs used by individuals weighing over 250 pounds.

This warranty has the following exceptions: Fabrics, foam, veneer finishes and other covering materials are warranted for three years from date of sale.

SAT PROVIDES THIS LIMITED WARRANTY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EITHER EXPRESS OR IMPLIED. EXPRESSLY EXCLUDED ARE ALL WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR MERCHANTABILITY.

SAT'S SOLE OBLIGATION AND THE USER'S EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT AT SAT'S SOLE DISCRETION AND COST, OF PRODUCT OR COMPONENTS. IN NO EVENT SHALL SAT, ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES OR PARENT COMPANIES BE RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL, SPECIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING OUT OF A CLAIM OF DEFECTIVE PRODUCT EVEN IF SAT HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Some states or provinces do not allow the exclusion of implied warranties or limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages so the above may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary by state or province.

This warranty applies only to the U.S. and Canada.