

ativa®
MOBIL IT

ENG

Travel
Battery Pack & Charging Kit User Manual

Bloc-piles et trousse de recharge
manuel de l'utilisateur

Paquete de baterías y kit de
recarga manual de usuario

Model
TK119

Modèle no
TK119

Modelo
TK119



Call for technical support 1-877-777-4357
Appelez le soutien technique 1-877-777-4357
Llame para asistencia técnica 1-877-777-4357

Before operating this unit, please read all instructions.
Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
Lea atentamente las instrucciones antes de usar este producto.

Introduction

The Battery Pack & Charging Kit can be used at home, auto or while traveling. By combining the USB A to Mini B retractable cable, and the Hub Connector, you can charge any of your gadgets that have a 30-Pin, Micro B or Mini B Interface. The 1500 mAh Backup Battery is designed for use with the iPhone and iPhone, and assures your device will work no matter where you are.

Package Content

- Zippered Carrying Case
- 2-Port Combo Car/Wall Charger
- USB A to Mini B Retractable Cable
- 4-Connector Adapter
- Backup Battery with 30-Pin Connector

Product Feature

The 2-Port Combo Car/Wall Charger can be used both indoors and in your car. Combine the 4-Connector Adapter with the USB A to Mini B Retractable Cable to sync and charge your iPhone or iPod when there is no place to charge. An advanced circuit design protects your devices from overcharging or short-circuiting. This Battery Pack & Charging Kit is a compact and convenient charging solution at home or away.

Coverage

Swinton Avenue Trading, Inc.
Limited One (1) Year Product Warranty
United States and Canada

This Limited Warranty covers the original purchase of new product used for normal commercial, personal or household use. Swinton Avenue Trading, Inc. (SAT) warrants that its products will be free from defects in materials and workmanship (normal wear and tear excepted), for ONE (1) YEAR from the original date of purchase, except as provided below. If a defect exists, at its option SAT will repair or replace with a comparable product, free of charge, any product which fails under normal use as a result of such defect. This warranty **does not** apply to: (i) cosmetic damage, such as scratches, nicks and dents or (ii) damage caused by water, fire, accident, negligence, abuse, misuse, improper cleaning or other circumstances not directly attributable to manufacturing defects.

Proof of purchase is required in the form of a receipt (a copy or a original) to validate this Limited Warranty. If you do not have a copy of your store receipt and paid using a check or a major credit card, a copy can be obtained from Office Depot's receipt retrieval department at 1-800-721-6592.

If SAT chooses to provide a refund for such product, it will be fulfilled in the form of an Office Depot Merchandise Card. Claims fulfilled in this manner take approximately ninety (90) days to process.

Exclusions and Limitations

SAT PROVIDES THIS LIMITED WARRANTY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EITHER EXPRESS OR IMPLIED. EXPRESSLY EXCLUDED ARE ALL WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR MERCHANTABILITY. SAT'S SOLE OBLIGATION AND THE USER'S EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT AT SAT'S SOLE DISCRETION AND COST, OF THE PRODUCT OR COMPONENTS.

IN NO EVENT SHALL SAT, ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES OR PARENT COMPANIES BE RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL, SPECIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING OUT OF A CLAIM OF A DEFECTIVE PRODUCT EVEN IF SAT HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES OR LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR THE EXCLUSION OR LIMITATIONS OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH MAY VARY BY STATE OR PROVINCE.

THIS WARRANTY APPLIES ONLY TO THE U.S. AND CANADA.

Return Instructions

Please call 1-877-777-HELP (1-877-777-4357) for warranty service or product support.

Instructions 1

2-Port Combo Car/Wall Charger

- Remove the car charger from the wall charger to use in vehicle
- Plug the unit to the wall socket for in-house charging
- Attach car charger into the unit to enable charging of two USB A devices in house.

Backup Battery with 30-Pin Connector

- Charging iPod / iPhone devices.
- Connect the Backup Battery to the iPod and iPhone.
- The green LED indicator will light up while iPod and iPhone is charging.
- The green LED indicator will turn off when charging is complete.

Charging the Backup Battery with 30-Pin Connector

- Connect the Backup Battery to the computer or 2-Port Combo Car/Wall Charger via USB cable to charge.
- The LED indicator will light up while Backup Battery is charging.
- The LED indicator will turn off when charging is done.

Power Indicator

- 2 Green Lights: over 75% power remaining.
- 1 Green Light: 25% - 75% power remaining.
- 1 Red Light: 25% power remaining.

Instructions 2

4-Connector Adapter

- For iPod and iPhone users, connect the USB Mini Jack into the Mini B Port 1 as illustrated on fig 1. Connect the 30-Pin Connector into the iPod and iPhone and connect the USB A Jack into computer for sync or charge
- For other Micro B connector devices, please connect the USB Mini Jack into the Mini B Port 2 as illustrated on fig 1. Connect the Micro B connector into device and connect the USB A Jack into computer for sync or charge.

USB-A to Mini-B Retractable Cable

- Hold both cable ends and pull at the same time to extend cable. Do not pull one side only. When storing, retract the cable by pulling and releasing both cable ends.

System Requirements

- DC 5V USB compatible power environment.

Product Specification

2-Port Combo Car/Wall Charger

- Input: AC 100~240V, 50/60Hz
- Output: DC 5V/1.0A for each USB port
- Input Interface: changeable AC prong / Vehicle Cigarette Lighter adaptor.
- Output Interface: 2 USB-A ports

Backup Battery with 30-Pin Connector Input 5V / 1000 mA

- Output DC 5V / 500 mA
- Input Interface – Micro B USB Port
- Output Interface – 30 pin dock connector
- Built – in 1500 mAh Lithium Polymer rechargeable battery

4-Connector Adapter

- 1 30 Pin connector
- 1 Micro B connector
- 2 Mini B ports

USB A to Mini B Retractable Cable

- 1 USB A to Mini B retractable cable

Diagram

Zippered carrying case

Backup battery with 30-pin connector

4-connector adapter

2-port combo car/wall charger

USB-A to mini-B retractable cable

2-port combo car/wall charger

Product Diagram – 4-Connector Adapter

Fig 1

30 Pin Connector

Mini B Port 2

Micro B Connector

Mini B Port 1

FCC Compliance

FC

CAUTION: Modifications not approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try correct interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit deferent from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Do not open the Backup Battery or 2-Port Combo Car/Wall Charger or short-circuit its contacts.

Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired Operation.

Important Safety Information

Warning! Make sure that all users who operate the Battery Pack & Charging Kit read and follow this Instruction Guide. Failure to read and follow the safety information before using and installing may result in serious or fatal injury and /or property damage.

- Do not force the cigarette adaptor when inserting or removing.
- Do not use or charge the battery if it appears to be damaged.
- Signs of damage include, but are not limited to, discoloration, warping, and leaking battery fluid.
- Do not expose the products to fire, high temperature, or direct sunlight.
- Do not immerse products in water. Keep them dry and away from moisture and corrosive materials.
- Do not wash the products.
- Re-charge the Backup Battery once every three months when not in use.
- Do not use or store the Backup Battery inside a vehicle during hot weather.
- Do not drop or puncture the Backup Battery.
- Do not open the Backup Battery or 2-Port Combo Car/Wall Charger or short-circuit its contacts.

Exclusions and Limitations

SAT OFRECE ESTA GARANTIA LIMITADA EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTIA, YA SEA EXPRESA O TÁCTICA. SE EXCLUYEN EXPRESAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS CONCERNIENTES AL USO O COMERCIALIZACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE SAT Y EL ÚNICO REMEDIO DISPONIBLE PARA EL USUARIO BAJO ESTA GARANTÍA SE LIMITARÁ A LA REPARACIÓN O REPLAZO DEL PRODUCTO O SUS COMPONENTES, SEGÚN EL CRITERIO Y COSTO ÚNICO DE SAT.

BAJO NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA SAT, SUS AFILIADAS, SUBSIDIARIAS, O SOCIOS MATERIALES SE RESPONSABILIZAN POR DAÑOS INCIDENTALES O ESPECIALES, O INCIDENTALES QUE SURJAN POR RECLAMO DE UN PRODUCTO DEFECTIVO, MISMO SI SE LE NOTIFICARA A SAT ACERCA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

ALGUNOS ESTADOS O PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS TÁCTICAS O LIMITACIONES RELACIONADAS CON LA DURACIÓN DE GARANTÍAS TÁCTICAS O LA EXCLUSIÓN O LIMITACIONES DE DAÑOS INCIDENTALES O ESPECIALES. LAS LIMITACIONES ARriba MENCIONADAS PUEDIERAN NO APLICARSE A SU CASO. ESTA GARANTÍA LE PROVEE CIERTOS DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y USTED PODRÍA TAMBIÉN TENER OTROS DERECHOS, LOS CUALES VARÍAN SEGÚN EL ESTADO O PROVINCIA.

ESTA GARANTÍA SE APLICA SOLAMENTE EN LOS EE. UU. Y CANADÁ.

Instrucciones para la devolución del producto

Favor llamar al 1-877-777-HELP (1-877-777-4357) para servicio relacionado con la garantía o soporte para el producto.

Cumplimiento con las regulaciones FCC

FC

PRECAUCIÓN: las modificaciones no aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: este equipo ha sido probado y cumple con los límites para dispositivos digitales Clase B, según la sección 15 de las Regulaciones FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, por lo que si no se instala y utiliza según las instrucciones puede causar interferencia dañina a la recepción de señales de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo. Se solicita al usuario corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o cambiar de posición la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente que se encuentre en un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Si necesita ayuda, póngase en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio y televisión.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las regulaciones FCC. El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- Este dispositivo no puede causar interferencia dañina
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Veuillez composer le 1-877-777-HELP (1-877-777-4357) pour le service sous garantie et pour l'assistance technique concernant le produit.

Información importante de seguridad

¡Advertencia! Asegúrese de que los usuarios que utilicen el paquete de batería y el kit de carga lean y sigan esta Guía de instrucciones. El no leer y seguir la información de seguridad antes de utilizar y realizar instalaciones puede causar daños a la propiedad o lesiones graves e incluso letales.

- No fuerce el adaptador para cigarrillos al insertar o extraer.
- No utilice o cargue la batería si ésta parece estar dañada. Los signos de daño incluyen, entre otros, decoloración, deformación y fuga de líquido de la batería.
- No exponga el producto a fuego, altas temperaturas o luz solar directa.
- No sumerja el producto en agua. Mantenga todo seco y lejos de humedad y materiales corrosivos.
- No lave los productos.
- Cuando no lo use, recargue la batería de respaldo una vez cada tres meses.
- No utilice o almacene la batería de respaldo dentro de un vehículo durante clima cálido.
- No deje caer o puncie la batería de respaldo.
- No abra la batería de respaldo o combo de cargador de pared / automóvil de 2 puertos ni haga cortocircuito en sus contactos.

Exclusiones y limitaciones

SAT FOURNIT CETTE GARANTIE LIMITÉE QUI ANNULE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, QUELLE QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU TACITE. SONT EXPRESSÉMENT EXCLUES TOUTES LES GARANTIES DE QUALITÉ, MARCHANDE OU D'ADÉQUATION POUR UN USAGE PARTICULIER. LA SEULE OBLIGATION DE SAT ET LE SEUL RECOURS DE L'UTILISATEUR EN VERTU DES DISPOSITIONS DE LA PRÉSENTE GARANTIE SE LIMITENT, À LA SEULE DISCRETION DE SAT, À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT, À SES FRAIS, DU PRODUIT OU DE SES COMPOSANTES.

EN AUCUN CAS SAT, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, SES FILIALES OU SA SOCIÉTÉ MÈRE NE POURRONT-ELLES ÊTRE TENUES RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS, DOMMAGES-INTÉRÊTS PARTICULIERS, OU DOMMAGES ACCESSOIRES RESULTANT D'UNE RÉCLAMATION ENTRAÎNÉE PAR UN PRODUIT DÉFECTUEUX, ET CE, MÊME SI SAT A ÊTE AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

CERTAINES PROVINCES OU CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LES LIMITATIONS SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE OU L'EXCLUSION OU LES LIMITATIONS DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES. IL SE PEUT DONC QUE LES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS PRÉCÉDENTES NE S'APPLIQUENT PAS À VOUS. CETTE GARANTIE VOUS ACCORDE DES DROITS SPÉCIFIQUES, MAIS VOUS POURRiez AUSSI AVOIR D'AUTRES DROITS, QUI VARIENT D'UNE PROVINCE OU D'UN ÉTAT À L'AUTRE.

CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE QU'AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS.

Instructions pour le retour d'un article :

Veuillez composer le 1-877-777-HELP (1-877-777-4357) pour le service sous garantie et pour l'assistance technique concernant le produit.

Conformité FCC

FC

Avertissement: toute modification non approuvée par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur en ce qui concerne l'utilisation de l'équipement.

REMARQUE : cet équipement est testé et conforme avec les limites des dispositifs numériques de Classe B, en vertu de la partie 15 des règlements du FCC. Ces limites sont établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans les installations résidentielles. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et s'il n'est pas installé selon les instructions, il peut causer des interférences qui peuvent toucher la réception des signaux radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant l'équipement. On recommande à l'utilisateur d'essayer de corriger l'interférence en essayant les mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit différent que celui utilisé par le récepteur.
- Consulter un détaillant ou un technicien de radio/TV pour obtenir de l'aide.

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règlements du FCC. Le fonctionnement doit respecter deux conditions :

- Le dispositif ne doit pas causer d'interférence dommageable.
- Ce dispositif accepte les interférences qu'il reçoit, y compris celles causées par un fonctionnement non désiré.

Importantes consignes de sécurité

Avertissement! Assurez-vous que tous les utilisateurs qui se servent de la trousse bloc-batterie et chargeur lisent le mode d'emploi et qu'ils s'y conforment. Omettre de lire et d'observer les consignes de sécurité avant l'utilisation et l'installation peut se solder par des préjudices matériels et personnels graves, voire mortels.

- Ne forcez pas sur l'adaptateur d'allume-cigare à son insertion ou à son extraction.
- N'utilisez pas ou ne chargez pas la batterie si elle semble endommagée. Les signes de dommages sont notamment, sans s'y limiter, la décoloration, la déformation et les fuites de liquide de batterie.
- N'exposez pas le produit au feu, à des hautes températures ou à la lumière solaire directe.
- N'immergez pas la batterie dans l'eau. Faites en sorte qu'elle soit toujours sèche, à l'abri de l'humidité et des produits corrosifs.
- Ne lavez pas les produits.
- N'utilisez pas ni ne rangez la batterie l'intérieur d'un véhicule par temps chaud.
- Ne laissez pas tomber la batterie et ne la percer-pas.
- N'ouvrez pas le bloc-batterie ou le chargeur mixte automobile/mural à 2 ports et ne mettez pas leurs contacts en court-circuit.

Instructions 1

Chargeur mixte automobile/mural à 2 ports

- Retirez du chargeur mural le chargeur automobile à utiliser dans un véhicule
- Branchez l'appareil dans la prise murale pour charger à la maison
- Fixez le chargeur automobile dans l'appareil pour pouvoir charger deux dispositifs USB A à la maison.

Batterie de secours avec connecteur à 30 broches

- Charge des iPod et iPhone.
- Connectez la batterie de secours à l'iPod ou à l'iPhone.
- Le témoin à DEL verte s'allume pendant que l'iPod ou l'iPhone se charge.
- Le témoin à DEL verte s'éteint quand la charge est terminée.

Charge de la batterie de secours avec le connecteur à 30 broches

- Connectez la batterie de secours à l'ordinateur ou au chargeur mixte automobile/mural à 2 ports au moyen du câble USB pour charger.
- Le témoin à DEL s'allume pendant que la batterie de secours se charge.
- Le témoin à DEL s'éteint quand la charge est terminée.

Témoin de charge

- 2 Lumières vertes : plus de 75 % de charge restant.
- 1 lumière verte : 25 à 75 % de charge restant.
- 1 lumière rouge : 25 % de charge restant.

Instructions 2

Adaptateur à 4 connecteurs

- Pour les utilisateurs d'iPod et d'iPhone, branchez la fiche USB Mini dans le port 1 Mini B comme le montre la figure 1. Branchez le connecteur à 30 broches dans l'iPod et l'iPhone et branchez la prise USB A dans l'ordinateur pour synchronisation ou charge.
- Pour les autres appareils à connecteur Micro B, branchez la fiche USB Mini dans le port 2 Mini B comme le montre la figure 1. Branchez le connecteur Micro B dans l'appareil et branchez la fiche USB A dans l'ordinateur pour synchronisation ou charge.

Câble rétractable USB A à Mini B

- Prenez les deux extrémités du câble et tirez-le en même temps pour déployer le câble.
- Ne tirez pas sur un côté seulement. Pour le rangement, escamotez le câble en tirant et relâchant sans deux extrémités.
- Contenu de la boîte
- Coffret de transport à fermeture à glissière
- Chargeur mixte automobile/mural à 2 ports
- Câble rétractable USB A à Mini B
- Adaptateur à 4 connecteurs
- Batterie de secours avec connecteur à 30 broches

Exigences système

- Alimentation 5 V c.c. compatible USB.

Diagramme du produit

Coffret de transport à fermeture à glissière

Batterie de secours avec connecteur à 30 broches

Adaptateur à 4 connecteurs

Chargeur mixte automobile/mural à 2 ports

Câble rétractable USB A à Mini B

Diagramme du produit – Adaptateur à 4 connecteurs

Figure 1

connecteur à 30 broches

ports Mini B -2

connecteur Micro B

2 ports Mini B -1