

尺寸：150*95mm

折页

材质：128克铜版纸



RGB LED Desk Lamp with Wireless Charger + USB Port
Assembly instructions and warranty information

Lampe de bureau LED RGB avec chargeur sans fil et port USB
Instructions pour l'assemblage et information sur la garantie

Lámpara de escritorio LED RGB con cargador inalámbrico y puerto USB
Instrucciones para el ensamblaje e información sobre la garantía

For customer support, call 1-800-949-9974
Pour le support client, appelez le 1-800-949-9974

Llame para asistencia al cliente 1-800-949-9974


Date Manufactured / Date de fabrication
/ Fecha de manufactura: 04/20/2020

Lot # / Nombre de sort / Número de lote: 04/20/2020

version 0420

Item 7716832

Realspace is a trademark or registered trademark of The Office Club, Inc.
© 2020 Office Depot, Inc. All Rights Reserved. Made in China



EN

Product Diagram

- ① Lamp Head
- ② Lamp Arm
- ③ RGB ON/OFF
- ④ Power / Brightness Button / Wireless Charging Indicator
- ⑤ Color Temperature Button
- ⑥ Wireless Charging Area
- ⑦ USB Port
- ⑧ Power Adapter Connector

FR

Description du Produit

- ① Tête de la Lampe
- ② Bras de la Lampe
- ③ RGB ON/OFF
- ④ Bouton d'alimentation / de luminosité / Indicateur de charge sans fil
- ⑤ Bouton de Température de Couleur
- ⑥ Zone de recharge sans fil
- ⑦ Port USB
- ⑧ Connecteur de l'adaptateur électrique

ES

Diagrama del Producto

- ① Cabeza de la Lámpara
- ② Brazo de la Lámpara
- ③ Encender/Apagar el RGB
- ④ Botón de Encendido/Brillo/Indicador de Carga de Inalámbrica
- ⑤ Botón de Temperatura de Color
- ⑥ Área de Carga Inalámbrica
- ⑦ Puerto USB
- ⑧ Conector del Adaptador de Corriente

EN

Product Features

- 360 degrees rotatable arm
- 5 levels of brightness & 4 color temperature modes
- 5 RGB colors: Red/Green/Blue/Yellow/Fade in & out
- Wireless charging
- Touch control
- Convenient USB port for charging
- Memory function

What's in the Box

- 1 x Desk Lamp
- 1 x Power Adapter
- 1 x User Guide

VPN	TT-DL1002
Light Source	LED
Power Adapter	Model: RP-PC092 Input: AC 100-240V 50/60Hz Output: DC 10V $\pm$ 3A
LED Power	6W
USB Output	DC 5V $\pm$ 2.1A
Wireless Charging	5W
Lumens	300 lm
RGB	Red/Green/Blue/Yellow/Fade in & out
CRI	>80

How to Use

Power On / Off

- Connect the lamp into a power outlet with the included power adapter.
- Tap the Power / Brightness Button to turn on the lamp.
- When the lamp is on, tap and hold the Power / Brightness Button for 2 seconds to turn off the lamp.

Brightness Adjustment

When the lamp is turned on (at default level 3), tap the Power / Brightness Button to cycle through 5 levels of brightness (level 3→level 4→level 5→level 1→level 2→level 3).

Color Temperature Adjustment

When the lamp is turned on (at default CCT 2700K), tap the Color Temperature Button to cycle through 4 color temperature modes.

RGB ON/OFF

When RGB is off, tap the RGB ON/OFF to cycle through Red→Green→Blue→Yellow→Fade in & out.

Memory Function

This lamp is designed with memory function. It will automatically return to the last set color temperature and brightness when turned on again.

USB Port

Plug the lamp into a power outlet, then connect your devices to the USB port. Charging will start automatically.

Wireless Charging

- Plug the lamp into a power outlet, then place the devices compatible of wireless charging with appropriate size on the wireless charging area. Charging will start automatically.
- Wireless Charging Output: 5W Max.

LED Indicator	Status
Flash blue slowly	Charging a device
Flash blue quickly	Foreign body detected
Solid blue	Device fully charged or device not detected

Note:

- Phone cases more than 0.2 inch / 0.5 cm thick will not be detected. Remove before charging.
- If charging does not occur, adjust the phone so its receiver can be detected. Please note that the receiver position varies with the phone model.

Caution

- Use only the supplied AC power adapter.
- Please do not dismantle the product by yourself, always ask professional electricians or authorized technicians for repair.
- If you smell bad odor or anything unusual, please turn off the unit immediately.
- Please do not remove the power plug with wet hands as it may cause electrical shock.
- It is not a toy. Keep away from children.
- Do not put this unit near extreme heat sources, moisture, or corrosive substances.
- Clean the unit on a regular basis.
- Please store in a dry and cool place if not using for a long period of time.

Problem	Possible Cause	Solution
The lamp does not light up	No power supply	Correctly plug in the power adapter
	The lamp is not turned on	Refer to the How to Use section
The touch control panel is not responsive	Hands are wet	Tap the panel with dry hands
	Voltage fluctuation	Disconnect the power adapter to restart the lamp
LED failure	LED component failed	Please contact the Support Team
Bad smell	Power adapter failed	Please contact the Support Team
	Short circuit	Please contact the Support Team

Office Depot, Inc. Limited One Year Product Warranty

This limited warranty covers the original purchase of new product used for normal commercial, personal or household use. Office Depot, Inc. (ODI) warrants its products will be free from defects in materials and workmanship (normal wear and tear excepted), for one (1) year from the date of purchase, except as provided below. ODI, at its option, will replace with a comparable product, free of charge, any product purchased from it that fails under normal use as a result of such defect. This warranty does not apply to damage caused by fire, accident, negligence, misuse, use other than as stated in product instructions, improper cleaning or other circumstances not directly attributable to defects in materials and workmanship.

Proof of purchase is required in the form of a receipt (copy or original) to validate warranty. Warranty claims without the receipt may be rejected.

If Office Depot, Inc. chooses to provide a refund for such product, it will be fulfilled in the form of an Office Depot Merchandise card. Claims fulfilled in this manner take approximately 30 days to process.

ODI PROVIDES THIS LIMITED WARRANTY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. EXPRESSLY EXCLUDED ARE ALL WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR MERCHANTABILITY. OFFICE DEPOT'S SOLE OBLIGATION AND THE USER'S EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED TO THE REPAIR, REFUND (IN THE FORM OF AN OFFICE DEPOT MERCHANDISE CARD) OR REPLACEMENT AT ODI'S SOLE DISCRETION AND COST, OF PRODUCT OR COMPONENTS.

IN NO EVENT SHALL ODI, ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES OR PARENT COMPANIES BE RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL, SPECIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING OUT OF A CLAIM OF DEFECTIVE PRODUCT EVEN IF ODI HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES OR LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH MAY VARY BY STATE OR PROVINCE.

THIS WARRANTY APPLIES ONLY TO THE U.S. AND CANADA.

Service Instructions
Please call 1-800-949-9974 for warranty service (Mon – Fri, 8am to 8pm EST).

FR

Caractéristiques du produit

- Bras pivotant sur 360 degrés
- 5 niveaux de luminosité et 4 modes de température de couleur
- 5 couleurs RGB : Rouge/vert/bleu/jaune/ fondu enchaîné
- Chargement sans fil
- Contrôle tactile
- Port USB pratique pour la recharge
- Fonction de mémoire

Contenu de l'emballage

- 1 x Lampe de Bureau
- 1 x Adaptateur Secteur
- 1 x Mode d'emploi

VPN	TT-DL1002
Source de Lumiere	LED
Adaptateur Secteur	Modèle: RP-PC092 Entrée: AC 100-240V 50/60Hz Sortie: DC 10V $\pm$ 3A
Puissance LED	6W
Sortie USB	DC 5V $\pm$ 2.1A
Chargement sans fil	5W
Lumens	300 lm
RGB	Rouge/Vert/Bleu/Jaune/Fondu
CRI	>80

MANUFACTURER
Shenzhen NearbyExpress Technology Development Co.,Ltd.
Address: Floor 7, Building E, Galaxy World Phase II, Shenzhen, China

If you have any questions, please call 800-949-9974.
Monday – Friday 8:00am – 8:00pm EST

Distributed by: Office Depot, Inc.
6600 North Military Trail, Boca Raton, FL 33496 USA

WorkPro is a trademark or registered trademark of OMX, Inc.
© 2019 Office Depot, Inc. All Rights Reserved.

Made in China

Comment Utiliser

Mise sous tension / hors tension

- Branchez la lampe sur une prise de courant à l'aide de l'adaptateur électrique fourni.
- Appuyez sur le bouton "Allumage / Luminosité" pour allumer la lampe.
- Lorsque la lampe est allumée, appuyez et maintenez le bouton Marche/Arrêt pendant 2 secondes pour éteindre la lampe.

Ajustement de la luminosité

Lorsque la lampe est allumée (au niveau 3 par défaut), appuyez sur le bouton Allumage / Luminosité pour faire défiler 5 niveaux de luminosité (niveau 3→level 4→level 5→level 1→level 2→level 3).

Ajustement de la température de couleur

Lorsque la lampe est allumée (à la valeur par défaut de CCT 2700K), appuyez sur le bouton de température de couleur pour faire défiler les 4 modes de température de couleur.

RGB ON/OFF

Lorsque la fonction RGB est désactivée, appuyez sur la touche RGB ON/OFF pour faire défiler Red→Green→Blue→Yellow→Fondus.

Fonction de mémoire

Cette lampe est conçue avec une fonction de mémoire. Elle revient automatiquement à la dernière température de couleur et à la dernière luminosité réglées lorsqu'elle est rallumée.

Port USB

Branchez la lampe dans une prise de courant, puis connectez vos appareils au port USB. La charge démarrera automatiquement.

Charge sans fil

- Branchez la lampe sur une prise de courant, puis placez les appareils compatibles avec le chargement sans fil de taille appropriée sur la zone de chargement sans fil. Le chargement démarrera automatiquement.
- Sortie de charge sans fil : 5W Max.

État de la LED de charge sans fil

Indicateur LED	Statut
Flash bleu lentement	Charger un appareil
Flash bleu rapidement	Corps étranger détecté
Bleu fixe	Appareil complètement chargé ou appareil non détecté

Note:

- Les coques de téléphone de plus de 0,2 pouce / 0,5 cm d'épaisseur font obstruction. Retirez-les avant de les charger.
- Si la charge n'a pas lieu, réglez le téléphone pour que son récepteur puisse être détecté. Veuillez noter que la position du récepteur varie selon le modèle de téléphone.

Avertissements

- Utilisez uniquement l'adaptateur fourni.
- Veuillez ne pas démonter le produit vous-même, demandez toujours à un électricien professionnel ou un technicien agréé pour la réparation.
- Si vous sentez une mauvaise odeur ou quelque chose

d'inhabituel, veuillez éteindre l'appareil immédiatement.

- Veuillez ne pas débrancher avec les mains mouillées car cela pourrait causer un choc électrique.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne mettez pas cet appareil près d'une source de chaleur extrême, humidité ou substance corrosive.
- Nettoyez régulièrement la lampe.
- Veuillez conserver dans un endroit sec et frais si vous ne l'utilisez pas pour une longue durée.

Guide de Dépannage

Problème	Cause Possible	Solution
La lampe ne s'allume pas	Pas de courant	Branchez l'adaptateur secteur
	Pas d'appui sur le bouton d'alimentation	Referez-vous à la section Comment Utiliser
Le panneau tactile ne répond pas	Mains mouillées	Appuyez sur le panneau avec des mains sèches
	Des variations de courant ont causé un plantage du panneau	Débranchez le courant et rallumez la lampe
Panne de LED	Panne des composants de LED	Veuillez contacter l'Équipe du Support
Mauvaise odeur	Panne de l'adaptateur secteur	Veuillez contacter l'Équipe du Support
	Court-circuit	Veuillez contacter l'Équipe du Support

Office Depot, Inc. Garantie limitée de un (1) ans

Cette garantie limitée couvre les produits neufs utilisés dans le cadre d'applications commerciales ou domestiques normales. Office Depot, Inc. (ODI) garantit ses produits contre les défauts de matériel et de main-d'œuvre (à l'exception de l'usure normale) durant un (1) ans à compter de la date d'achat, à l'exception des conditions ci-dessous. ODI, à son gré, remplacera sans frais tout produit défectueux dans des conditions d'usure normale par un produit comparable. La présente garantie ne s'applique pas aux dommages causés par le feu, un accident, la négligence, l'usage abusif, le non-respect des instructions, un nettoyage inapproprié ou autre circonstance non directement attribuable à des défauts de matériel et de main-d'oeuvre.

Une preuve d'achat sous forme de reçu (original ou photocopie) est exigée pour valider la garantie, sans quoi les réclamations au titre de la garantie peuvent être rejetées.

Si Office Depot, Inc. décide de rembourser le prix d'achat d'un tel produit, le remboursement sera offert sous forme de carte d'achat Office Depot. Veuillez allouer 30 jours pour le traitement des réclamations.

CETTE GARANTIE EST FOURNIE EN LIEU ET PLACE DE TOUTE AUTRE GARANTIE. SONT EXCLUES TOUTES LES GARANTIES D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE ET DE QUALITÉ SATISFAISANTE. LA SEULE OBLIGATION DE OFFICE DEPOT ET VOTRE SEUL RECOURS EN VERTU DE CETTE GARANTIE SONT LIMITÉS À LA RÉPARATION DU PRODUIT, AU REMBOURSEMENT SOUS FORME DE CARTE D'ACHAT OFFICE DEPOT OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT OU DE COMPOSANTS À SES FRAIS.

ODI, SES FILIALES, SES COMPAGNIES ASSOCIÉES ET SES SOCIÉTÉS MÈRES NE PEUVENT ÊTRE TENUES RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS OU PARTICULIERS INHÉRENTS À UNE RÉCLAMATION POUR PRODUIT DÉFECTUEUX MÊME SI LA POSSIBILITÉ D'UN TEL DOMMAGE A ÉTÉ DÉJÀ ÉTÉ PORTÉE À LA CONNAISSANCE D'ODI.

CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES INTERDISANT L'EXCLUSION OU LES RESTRICTIONS DE DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES OU L'EXCLUSION DES DOMMAGES INDIRECTS, LES RESTRICTIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ DISPOSER D'AUTRES DROITS, LESQUELS PEUVENT VARIER SELON L'ÉTAT OU LA PROVINCE.

CETTE GARANTIE S'APPLIQUE UNIQUEMENT AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS.

Procédure de réclamation en vertu de la garantie
Pour faire une réclamation, composez le 1 800 949-9974 (lundi au vendredi de 8h à 20h HNE).

ES

Características del Producto

- Brazo giratorio de 360 grados
- 5 niveles de brillo y 4 modos de temperatura de color
- 5 Colores RGB: Rojo/Verde/Azul/Amarillo/Desvaneciéndose una y otra vez
- Carga Inalámbrica
- Control Táctil
- Conveniente Puerto USB para cargar
- Función de memoria

Lo que está en la caja

- 1 x Lámpara de Escritorio
- 1 x Adaptador de Corriente
- 1 x Manual de Usuario

Especificaciones

VPN	TT-DL1002
Fuente de Luz	LED
Adaptador de corriente	Modelo: RP-PC092 Entrada: AC 100-240V 50/60Hz Salida: DC 10V ÷ 3A
Potencia LED	6W
Salida USB	DC 5V ÷ 2.1A
Carga Inalámbrica	5W
Lúmenes	300 lm

RGB	Rojo/Verde/Azul/Amarillo/Desvaneciéndose una y otra vez
CRI	> 80

Función de Memoria

La lámpara está diseñada con una función de memoria. Se encenderá automáticamente a la última temperatura de color y brillo establecidos cuando se vuelva a encender.

Puerto USB

Conecte la lámpara a una toma de corriente, luego conecte sus dispositivos al puerto USB. La carga comenzará automáticamente.

Carga Inalámbrica

- Conecte la lámpara a una toma de corriente, luego coloque los dispositivos compatibles de carga inalámbrica con el tamaño adecuado en el área de carga inalámbrica. La carga comenzará automáticamente.
- Salida de Carga Inalámbrica: 5W máxima.

Ajuste del Brillo

Cuando la lámpara está encendida (en el nivel predeterminado 3), presione el Botón de Encendido/ Brillo para recorrer entre los 5 niveles de brillo (nivel 3 → nivel 4 → nivel 5 → nivel 1 → nivel 2 → nivel 3).

Ajuste de Temperatura de Color

Cuando la lámpara está encendida (por defecto CCT 2700K), presione el Botón de Temperatura de Color para recorrer entre los 4 modos de temperatura de color.

Encender/Apagar el RGB

Cuando el RGB está apagado, presione el Botón de Encender/ Apagar el RGB para alternar entre Rojo → Verde → Azul → Amarillo → desvaneciéndose una y otra vez.

Nota:

- No se detectarán fundas de teléfono con un grosor mayor de 0.2 pulgadas/0.5 cm. Retire su funda antes de cargar.
- Si no se inicia la carga, ajuste el teléfono para que se su receptor se pueda detectar. Tenga en cuenta que la posición del receptor varía según el modelo de teléfono.

Precaución

- Utilice únicamente el adaptador de alimentación de CA suministrado.
- No desmonte el producto usted mismo, siempre pida ayuda a un electricista profesional o un técnico autorizado para su reparación.
- Si huele mal o encuentra algo inusual, por favor apague la unidad de inmediato.
- Por favor, no retire el enchufe de alimentación con las manos mojadas, ya que puede causar una descarga eléctrica.
- Aleje la lámpara de los niños.
- No coloque esta unidad cerca de fuentes de calor extremo, humedad o sustancias corrosivas.
- Limpie regularmente la lámpara.
- Guarde en un lugar fresco y seco si no se utiliza durante un largo periodo de tiempo.

Office Depot, Inc. Garantía limitada de un año para el producto

Esta garantía limitada cubre la adquisición original de un producto nuevo utilizado con fines comerciales, personales o domésticos normales. Office Depot, Inc. (ODI) garantiza que sus productos estarán exentos

de defectos materiales y de fabricación (a excepción de los derivados de un uso y desgaste normal) durante un (1) año a partir de la fecha de compra del producto, con la salvedad de lo dispuesto a continuación. ODI, a su discreción, sustituirá de forma gratuita por un producto de características similares cualquier producto adquirido que no soporte unas condiciones de uso normales como consecuencia de dicho defecto. Esta garantía no se aplica a daños causados por incendio, accidente, negligencia, uso incorrecto o cualquier otro uso no especificado en las instrucciones del producto, así como a daños causados por una limpieza incorrecta o por otras circunstancias no atribuibles de forma directa a defectos en los materiales y la fabricación.

Se requiere el recibo de compra (copia u original) para validar la garantía. Los reclamos relacionados con la garantía podrían ser rechazados si no se presenta dicho recibo.

En el caso de que Office Depot, Inc. decida reembolsar dicho producto, este reembolso se realizará mediante una tarjeta comercial de Office Depot. Las reclamaciones realizadas a través de este método se procesarán en aproximadamente 30 días.

ESTA GARANTÍA LIMITADA DE ODI SUSTITUYE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS. QUEDAN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS DE ADECUACIÓN PARA UN DETERMINADO FIN O COMERCIABILIDAD. LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE OFFICE DEPOT Y EL ÚNICO RECURSO DEL USUARIO EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA CONSISTIRÁ EN LA REPARACIÓN, REEMBOLSO (MEDIANTE UNA TARJETA COMERCIAL DE OFFICE DEPOT) O SUSTITUCIÓN, SEGÚN ESTIME OPORTUNO ODP Y ASUMIENDO TODOS LOS COSTES, DEL PRODUCTO O SUS COMPONENTES.

EN NINGÚN CASO ODI, SUS AFILIADOS, SUBSIDIARIOS O EMPRESAS MATRICES SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS DERIVADOS, ESPECIALES O NO INTENCIONADOS PROCEDENTES DE UNA RECLAMACIÓN POR UN PRODUCTO DEFECTUOSO, AUNQUE SE HAYA ADVERTIDO A ODI DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

ALGUNAS ESTADOS O PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS, LAS LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA O LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS DERIVADOS O NO INTENCIONADOS, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES MENCIONADAS NO SE APLIQUEN EN SU CASO. ESTA GARANTÍA OTORGA AL USUARIO DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS; ADEMÁS, ES POSIBLE QUE

GOCE DE OTROS DERECHOS QUE VARÍAN SEGÚN EL ESTADO O LA PROVINCIA.

ESTA GARANTÍA SE APLICA SÓLO EN EE. UU. Y CANADÁ.

Instrucciones de servicio
 Llame al 1-800-949-9974 para obtener más información sobre el servicio de garantía (lunes a viernes de 8am a 8pm EST).

FCC NOTE:The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could avoid the user's authority to operate the equipment

NOTE:This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

FCC Compliance

NOTE: This device complies with Part 15 &18 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.