



Mounting Instructions

version 0626
Item 951-739

Realspace is a trademark of The Office Club, LLC.
© 2026 ODP Business Sourcing, LLC. All rights reserved.

HANGING INSTRUCTIONS

Step 1.

Please make sure you use proper mounting hardware for your wall type. If you are not sure what to use, consult your local hardware store.

Step 2.

Decide whether you will be hanging the board horizontally or vertically.

Step 3.

Pick one set of notches on the back of both sawtooth corner pieces and measure the distance between the two selected sets of notches that are at the same level.

Step 4.

Using a level, make two marks on the wall where you would like to hang the board the same distance apart that you measured in Step 3.

Step 5.

Always try to drill directly into the studs.

5a. Drill a small starter hole into marked spots directly into wall stud. Tighten the screw into the wall leaving at least 1/4" gap from wall. Do not screw in all the way. Make sure screw is secure and tight.

5b. For use in drywall, use the anchors provided. Drill holes where the hanging marks are just large enough to fit the anchors. Insert anchors into holes and make sure they are secure and tight. **ANCHORS SHOULD NOT BE LOOSE.** Once anchors are in place, tighten the screws into the wall leaving at least 1/4" gap from wall. Make sure screws are secure.

Step 6.

Hang sawtooth corners on board over screws, making sure plastic notches are securely locked behind screw heads. Adjust depth of screws as needed for proper fitting.

INSTRUCTIONS DE SUSPENSION

Étape 1.

Assurez-vous d'utiliser le matériel de montage adapté à votre type de mur. Si vous avez des doutes sur le matériel à utiliser, consultez le personnel de la quincaillerie la plus proche de chez vous.

Étape 2.

Voyez si vous voulez suspendre le tableau horizontalement ou bien verticalement.

Étape 3.

Choisissez un jeu de dentures, au dos de chacune des pièces d'angle du tableau, et mesurez la distance entre les deux jeux de dentures sélectionnés (au même niveau).

Étape 4.

À l'aide d'un niveau, dessinez deux points sur la surface où vous souhaitez suspendre le tableau, éloignés selon la distance mesurée à l'étape 3.

Étape 5.

Nous vous conseillons de percer directement dans les montants.

5a. Percez un pré-trou de petite taille à l'endroit où vous avez marqué le point, directement dans le montant. Serrez la vis, en laissant un espace d'au moins 1/4" po par rapport au mur. Ne serrez pas complètement les vis. Assurez-vous que la vis est correctement serrée.

5b. Pour percer un trou dans une cloison sèche, utilisez les chevilles fournies. Percez les trous là où les marques de suspension sont juste assez larges pour les chevilles. Insérez les chevilles dans les trous et assurez-vous qu'elles sont bien fixées. **LES CHEVILLES NE DOIVENT PAS AVOIR DE JEU.** Une fois les chevilles en place, serrez les vis dans le mur en laissant un espace d'au moins 1/4" po par rapport au mur. Assurez-vous que les vis sont correctement serrées.

Étape 6.

Suspendez le tableau en posant les coins sur les vis, en vous assurant que la denture plastique est fermement fixée derrière les têtes de vis. Serrez la vis autant que nécessaire pour un ajustement adéquat.

INSTRUCCIONES PARA COLGAR EL TABLERO

Paso 1.

Asegúrese de utilizar la herramienta de montaje adecuada para su tipo de pared. Si no está seguro de cuál utilizar, pregunte en su ferretería local.

Paso 2.

Decida si va a colgar el tablero de forma horizontal o vertical.

Paso 3.

Escoja una de las marcas de dientes en el reverso de ambas piezas esquineras y mida la distancia entre los dos juegos de dientes seleccionados que están al mismo nivel.

Paso 4.

Utilizando un nivel, marque dos puntos en la superficie donde le gustaría colgar el tablero, separados por la misma distancia que midió en el Paso 3.

Paso 5.

Siempre trate de perforar directamente en los parantes.


5a. Perfore un pequeño agujero inicial en los puntos marcados, directamente en el parante de la pared. Apriete el tornillo en la pared, dejando un espacio de por lo menos 1/4" pulg. de la pared. No enrosque hasta el fondo. Asegúrese de que el tornillo esté firme y apretado.

5b. Para trabajar en paneles de yeso, utilice los anclajes provistos. Perfore un agujero donde las marcas para colgar son lo suficientemente grandes para que encajen los anclajes. Inserte anclajes en el agujero y asegúrese de que estén seguros y apretados. **LOS ANCLAJES NO DEBERÍAN QUEDAR FLOJOS.** Una vez que los anclajes están en su sitio, apriete el tornillo en la pared dejando un espacio de por lo menos 1/4" pulg. de la pared. Asegúrese de que el tornillo esté firme.

Paso 6.

Cuelgue las esquinas del tablero sobre los tornillos asegurándose de que los dientes plásticos estén bien fijados detrás de las cabezas de los tornillos. Ajuste la profundidad del tornillo según se necesite para la posición correcta.

Parts & Qty
Pièces et qté
Piezas y cantidad




2 Drywall Anchors
 2 Chevilles Pour Cloisons Sèches
 2 Anclajes Para Tabiques De Yeso




2 Screws
 2 Vis
 2 Tornillos



Step 3.
 3e étape
 Paso 3.





Step 4.
 4e étape
 Paso 4.





Step 5a.
5a étape
Paso 5a.



Step 5b.
5b étape
Paso 5b.



Step 6.
6e étape
Paso 6.



Item 951-739

Office Depot, LLC Limited Five Year Product Warranty

This limited warranty covers the original purchase of new product used for normal commercial, personal or household use. Office Depot, LLC (Office Depot) warrants its products will be free from defects in materials and workmanship (normal wear and tear excepted), for five (5) years from the date of purchase, except as provided below. Office Depot, at its option, will replace with a comparable product, free of charge, any product purchased from it that fails under normal use as a result of such defect. This warranty does not apply to damage caused by fire, accident, negligence, misuse, use other than as stated in product instructions, improper cleaning or other circumstances not directly attributable to defects in materials and workmanship.

Natural variations occurring in wood or other materials will not be considered defects, and Office Depot does not warrant the color-fastness or matching of colors, grains, or textures of such materials. This warranty does not apply to: modifications of the product, attachments to the product not approved by Office Depot, and products that were not installed, used, or maintained in accordance with product instructions and warnings.

This warranty has the following exceptions: Fabrics, foam, veneer finishes and other covering materials are warranted for three years from date of purchase.

Proof of purchase is required in the form of a receipt (copy or original) to validate warranty. Warranty claims without the receipt may be rejected.

If Office Depot chooses to provide a refund for such product, it will be fulfilled in the form of an Office Depot Merchandise card. Claims fulfilled in this manner take approximately 30 days to process.

OFFICE DEPOT PROVIDES THIS LIMITED WARRANTY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. EXPRESSLY EXCLUDED ARE ALL WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR MERCHANTABILITY. OFFICE DEPOT'S SOLE OBLIGATION AND THE USER'S EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED TO THE REPAIR, REFUND (IN THE FORM OF AN OFFICE DEPOT MERCHANDISE LIMITED TO THE REPAIR, REFUND (IN THE FORM OF AN OFFICE DEPOT MERCHANDISE CARD) OR REPLACEMENT AT OFFICE DEPOT'S SOLE DISCRETION AND COST, OF PRODUCT OR COMPONENTS.

IN NO EVENT SHALL OFFICE DEPOT, ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES OR PARENT COMPANIES BE RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL, SPECIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING OUT OF A CLAIM OF DEFECTIVE PRODUCT EVEN IF OFFICE DEPOT HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES OR LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH MAY VARY BY STATE OR PROVINCE.

THIS WARRANTY APPLIES ONLY TO THE U.S. AND CANADA.

Service Instructions

Please call: 1-800-949-9974 for warranty service.

Office Depot, LLC Garantie limitée de cinq (5) ans

Cette garantie limitée couvre les produits neufs utilisés dans le cadre d'applications commerciales ou domestiques normales. Office Depot, LLC (Office Depot) garantit ses produits contre les défauts de matériel et de main-d'oeuvre (à l'exception de l'usure normale) durant cinq (5) ans à compter de la date d'achat, à l'exception des conditions ci-dessous. Office Depot, à son gré, remplacera sans frais tout produit défectueux dans des conditions d'usure normale par un produit comparable. La présente garantie ne s'applique pas aux dommages causés par le feu, un accident, la négligence, l'usage abusif, le non-respect des instructions, un nettoyage inapproprié ou autre circonstance non directement attribuable à des défauts de matériel et de main-d'oeuvre.

Les variations naturelles du bois et des autres matériaux utilisés ne sont pas considérées comme des défauts, et Office Depot ne garantit pas les couleurs, les grains et les textures de ces matériaux. La présente garantie ne s'applique pas aux produits modifiés, aux fixations non approuvées par Office Depot et aux produits n'ayant pas été installés, utilisés et entretenus conformément aux instructions et aux avertissements fournis avec le produit.

Les tissus, la mousse, les placages et les autres matériaux de recouvrement sont garantis pendant trois (3) ans à compter de la date d'achat.

Une preuve d'achat sous forme de reçu (original ou photocopie) est exigée pour valider la garantie, sans quoi les réclamations au titre de la garantie peuvent être rejetées.

Si Office Depot décide de rembourser le prix d'achat d'un tel produit, le remboursement sera offert sous forme de carte d'achat Office Depot. Veuillez allouer 30 jours pour le traitement des réclamations.

CETTE GARANTIE EST FOURNIE EN LIEU ET PLACE DE TOUTE AUTRE GARANTIE. SONT EXCLUES TOUTES LES GARANTIES D'ADEQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE ET DE QUALITÉ SATISFAISANTE. LA SEULE OBLIGATION DE OFFICE DEPOT ET VOTRE SEUL RECOURS EN VERTU DE CETTE GARANTIE SONT LIMITÉS À LA RÉPARATION DU PRODUIT, AU REMBOURSEMENT SOUS FORME DE CARTE D'ACHAT OFFICE DEPOT OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT OU DE COMPOSANTS À SES FRAIS.

OFFICE DEPOT, SES FILIALES, SES COMPAGNIES ASSOCIÉES ET SES SOCIÉTÉS MÈRES NE PEUVENT ÊTRE TENUES RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS OU PARTICULIERS INHÉRENTS À UNE RÉCLAMATION POUR PRODUIT DÉFECTUEUX MÊME SI LA POSSIBILITÉ D'UN TEL DOMMAGE A ÉTÉ DÉJÀ ÉTÉ PORTÉE À LA CONNAISSANCE D'OFFICE DEPOT.

CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES INTERDISANT L'EXCLUSION OU LES RESTRICTIONS DE DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES OU L'EXCLUSION DES DOMMAGES INDIRECTS, LES RESTRICTIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ DISPOSER D'AUTRES DROITS, LESQUELS PEUVENT VARIER SELON L'ÉTAT OU LA PROVINCE.

CETTE GARANTIE S'APPLIQUE UNIQUEMENT AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS.

Procédure de réclamation en vertu de la garantie

Pour faire une réclamation, composez le 1 800 949-9974.

Office Depot, LLC Garantía limitada de cinco años para el producto

Esta garantía limitada cubre la adquisición original de un producto nuevo utilizado con fines comerciales, personales o domésticos normales. Office Depot, LLC (Office Depot) garantiza que sus productos estarán exentos de defectos materiales y de fabricación (a excepción de los derivados de un uso y desgaste normal) durante cinco (5) años a partir de la fecha de compra del producto, con la salvedad de lo dispuesto a continuación. Office Depot, a su discreción, sustituirá de forma gratuita por un producto de características similares cualquier producto adquirido que no soporte unas condiciones de uso normales como consecuencia de dicho defecto. Esta garantía no se aplica a daños causados por incendio, accidente, negligencia, uso incorrecto o cualquier otro uso no especificado en las instrucciones del producto, así como a daños causados por una limpieza incorrecta o por otras circunstancias no atribuibles de forma directa a defectos en los materiales y la fabricación.

Los cambios atribuibles a la propia naturaleza de la madera u otros materiales no se considerarán defectos y Office Depot no garantiza la resistencia del color o la coincidencia del color, el veteado o la textura de dichos materiales. Esta garantía no se aplica a: modificaciones del producto, accesorios del producto no aprobados por Office Depot y productos no instalados, utilizados o mantenidos de acuerdo a las instrucciones y advertencias del producto.

Esta garantía cuenta con las siguientes excepciones: el tejido, la espuma, el acabado de chapa y el resto de materiales de revestimiento tienen una garantía de tres años a partir de la fecha de compra

Se requiere el recibo de compra (copia u original) para validar la garantía. Los reclamos relacionados con la garantía podrían ser rechazados si no se presenta dicho recibo.

En el caso de que Office Depot decida reembolsar dicho producto, este reembolso se realizará mediante una tarjeta comercial de Office Depot. Las reclamaciones realizadas a través de este método se procesarán en aproximadamente 30 días.

ESTA GARANTÍA LIMITADA DE OFFICE DEPOT SUSTITUYE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, QUEDAN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS DE ADECUACIÓN PARA UN DETERMINADO FIN O COMERCIABILIDAD. LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE OFFICE DEPOT Y EL ÚNICO RECURSO DEL USUARIO EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA CONSISTIRÁ EN LA REPARACIÓN, REEMBOLSO (MEDIANTE UNA TARJETA

COMERCIAL DE OFFICE DEPOT) O SUSTITUCIÓN, SEGÚN ESTIME OPORTUNO ODP Y ASUMIENDO TODOS LOS COSTES, DEL PRODUCTO O SUS COMPONENTES.

EN NINGÚN CASO OFFICE DEPOT, SUS AFILIADOS, SUBSIDIARIOS O EMPRESAS MATRICES SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS DERIVADOS, ESPECIALES O NO INTENCIONADOS PROCEDENTES DE UNA RECLAMACIÓN POR UN PRODUCTO DEFECTUOSO, AUNQUE SE HAYA ADVERTIDO A OFFICE DEPOT DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

ALGUNAS ESTADOS O PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS, LAS LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA O LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS DERIVADOS O NO INTENCIONADOS, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES MENCIONADAS NO SE APLIQUEN EN SU CASO. ESTA GARANTÍA OTORGA AL USUARIO DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS; ADEMÁS, ES POSIBLE QUE GOCE DE OTROS DERECHOS QUE VARIAN SEGÚN EL ESTADO O LA PROVINCIA.

ESTA GARANTÍA SE APLICA SÓLO EN EE. UU. Y CANADÁ.

Instrucciones de servicio

Llame al 1-800-949-9974 para obtener más información sobre el servicio de garantía.