

996-190 / 24623971

If you have any questions, please call 800-949-9974
Distributed by: Swinton Avenue Trading Ltd., Inc.
6600 North Military Trail, Boca Raton, FL 33496 USA
Made in China / Fabriqué en Chine / Hecho en China




W O R K P R O™

BLACK
FABRIC

MID-BACK
CHAIR

**supports
up to 250lb**



Assembly instructions and warranty information

Instructions pour l'assemblage et information sur la garantie

Instrucciones para el ensamble e información sobre la garantía

Date Manufactured / Date de fabrication / Fecha de manufactura: _____

Lot # / Nombre de sort / Número de lote: _____

**996-190
24623971
version 0115**

Parts/Pièces/Piezas



Back Cushion

Coussin arrière

Cojín del respaldo

Quantity/Quantité/Cantidad:1



Gas Lift

Vérin à gaz

Elevador de gas

Quantity/Quantité/Cantidad:1



Casters

Roulettes

Ruedas

Quantity/Quantité/Cantidad:5



Allen wrench

Clé Allen

Llave Allen

Quantity/Quantité/Cantidad:1



Seat Cushion

Coussin du siège

Cojín del asiento

Quantity/Quantité/Cantidad:1



Star Base

Base en étoile

Base con forma de estrella

Quantity/Quantité/Cantidad:1



Bolts (3/4") with Washers

Boulons (19mm) avec rondelles

Pernos (19mm) y arandelas

Quantity/Quantité/Cantidad:3



Seat Plate

Plaque du siège

Placa del asiento

Quantity/Quantité/Cantidad:1




Armrests

Accoudoirs

Brazos

Quantity/Quantité/Cantidad:2



Bolts (1") with Washers

Boulons (25mm) avec rondelles

Pernos (25mm) y arandelas

Quantity/Quantité/Cantidad:4

For missing or damaged parts call 1-800-949-9974 Monday-Friday 8:00AM to 8:00PM Eastern Standard time. /Si des pièces sont manquantes ou endommagées, téléphonez au 1-800-949-9974 du lundi au vendredi, 8:00 AM à 8:00 PM, heure normale de l'Est. /Si hay piezas dañadas o faltantes, llame al 1-800-949-9974 de lunes a viernes de 8:00 AM a 8:00 PM hora estándar del este de EE.UU.

Maximum weight capacity: 250 lbs (113 kg). For customer support, Vendor Sticker can be found on the underside of Seat Cushion. Poids maximal toléré : 250 livres (113 kg). Pour le soutien à la clientèle, l'autocollant du fournisseur se trouve sur la sous-face du coussin du siège.


Capacidad de peso máximo: 250 lbs (113 kg). Para servicio al cliente, encontrará la etiqueta con las informaciones del proveedor por debajo del cojín del asiento.

Assembly instructions/Instructions d'assemblage/Instrucciones de armado

Carefully unpack all parts, identify them with parts list and read all instructions before assembly.


Déballiez soigneusement toutes les pièces, identifiez-les à l'aide de la liste des pièces et lisez toutes les instructions avant de procéder à l'assemblage.

Desembale cuidadosamente todas las piezas, identifíquelas con la lista de piezas y lea todas las instrucciones antes de armar el sillón.



STEP 1

Select a smooth surface in order not to scratch the parts. Turn the Star Base (E) upside down. Press the Casters (G) into holes at the end of each leg. Turn the Star Base (E) upright and insert Gas Lift (D) into the center hole of Star Base (E). Gas Lift Cover should be in place over Gas Lift.




ÉTAPE 1

Travailler sur une surface lisse pour ne pas rayer les pièces. Retournez la base en étoile (E). Enfoncez les roulettes (G) dans les trous à l'extrémité des pieds. Mettez la base en étoile (E) à l'endroit et insérez le levier pneumatique (D) au centre de la base en étoile (E). Placez l'enveloppe protectrice autour du levier pneumatique.

PASO 1

Seleccione una superficie suave para no rasguñar las piezas. Ponga la base con forma de estrella (E) con la parte inferior hacia arriba. Inserte las ruedas (G) en los agujeros en el extremo de cada pata. Enderece la base con forma de estrella (E) e inserte el elevador de gas (D) en el agujero central de la base con forma de estrella (E). La cubierta del elevador de gas debe colocarse sobre éste.



STEP 2


For easy assembly, place Seat Cushion (B) face down on a raised flat surface. Align Seat Plate (C) over pre-drilled holes on the underside of Seat Cushion (B) with black tension knob facing the front of the seat. Attach Seat Plate (C) to Seat Cushion (B) using 4 Bolts with Washers (H2) as shown. Tighten securely with enclosed Allen Wrench (I). Be careful not to cross thread bolts or damage the seat.

ÉTAPE 2

Pour faciliter l'assemblage, placez le coussin du siège (B) à l'envers sur une surface plane surélevée. Alignez le plateau du siège (C) avec les trous préforés sous le siège (B), le bouton de tension noir faisant face au devant du siège. Fixez le plateau du siège (C) sous le siège (B) à l'aide de quatre boulons (H2) et des rondelles, tel qu'illustré. Serrez à fond avec la clé hexagonale (Allen) (I) fournie. Veillez à ne pas endommager le filetage ou abîmer le siège.

PASO 2

Para hacer más fácil el ensamblado, coloque el cojín del asiento (B) hacia abajo, sobre una superficie plana y alta. Alinee la placa del asiento (C) sobre los agujeros perforados debajo del cojín del asiento (B), con la perilla tensora negra apuntando hacia el frente. Sujete la placa del asiento (C) al cojín del asiento (B) usando los cuatro tornillos con arandelas (H2) como se muestra. Apriete bien con la llave Allen (I). Procure insertar los tornillos correctamente para no dañar las roscas ni el asiento.



STEP 3


Remove the knob and washers from the end of Armrests (F). Insert Armrests (F) into Seat Cushion (B) and relock with knob and washers through the slot in Seat Cushion (B).

ÉTAPE 3

Dévissez les boulons et les rondelles à l'extrémité de l'accoudoir (F). Insérez les accoudoirs (F) dans le coussin de siège (B) et fixez-les avec le bouton et les rondelles grâce à l'emplacement prévu à cet effet dans le coussin de siège (B).

PASO 3

Quite la perilla y las arandelas del extremo de los brazos del sillón (F). Coloque los brazos del sillón (F) en el cojín del asiento (B) y vuelva a sujetar con la perilla y las arandelas en el hueco del cojín del sillón (B).



STEP 4


Attach Back Cushion (A) to the Seat Plate (C) using 3 Bolts (H1) with Washers. Tighten securely with enclosed Allen Wrench (I).

ÉTAPE 4

Fixez le dossier (A) à la plaque du siège (C) à l'aide de 3 boulons (H1) et des rondelles. Resserrez bien à l'aide de la clé Allen (I) incluse.

PASO 4

Sujete el cojín del respaldo (A) a la placa del asiento (C) usando 3 tornillos (H1) y arandelas. Ajústelos bien con la llave Allen (I) incluida.



STEP 5

Turn assembled seat upright and locate central hole of Seat Plate over Gas Lift. Push down firmly until connection is secure.

ÉTAPE 5

Retournez le siège à l'endroit et placez le trou central du plateau du siège sur le levier pneumatique. Appuyez fermement jusqu'à ce que le tout soit bien enclenché.

PASO 5

Ponga la silla ensamblada en posición vertical y sitúe el agujero central de la placa del asiento sobre el elevador de gas. Empuje hacia abajo con firmeza hasta que quede bien ajustada.



STEP 6

Before using your Chair, ensure that all the bolts are tightened fully for safety. You can now enjoy the comfort of your new Chair!

NOTE: Please keep the enclosed Allen Wrench and check all bolts periodically to ensure these remain tightly fastened.

ÉTAPE 6

Par mesure de sécurité, vérifiez que tous les boulons sont serrés solidement avant d'utiliser votre chaise. Vous pouvez désormais profiter de votre nouveau fauteuil!


REMARQUE: veuillez conserver la clé hexagonale fournie et vérifiez régulièrement tous les boulons pour vous assurer qu'ils sont bien serrés.

PASO 6

Antes de utilizar el sillón asegúrese de haber ajustado bien todos los tornillos. Ya puede disfrutar de la comodidad de su nueva silla.

NOTA: Conserve la llave Allen y revise los tornillos periódicamente para asegurarse de que están bien ajustados.

Operating instructions Instructions d'utilisation Instrucciones de uso



Flat-surfaced handle
Poignée plate
Palanca con mango plano

TO ADJUST SEAT HEIGHT


While seated, lean forward, lifting your body weight from the seat. Reach underneath the right side of chair and locate the flat-surfaced handle. Lift the handle up slowly to allow the chair to rise to the desired height. To lower seat height, lift the handle slowly while seated.

POUR RÉGLER LA HAUTEUR DU SIÈGE

Une fois assis, penchez-vous vers l'avant, en soulevant votre corps du siège. Passez la main sous le côté droit de la chaise et repérez la poignée plate. Soulevez lentement la poignée pour faire monter la chaise jusqu'à la hauteur désirée. Pour rabaisser le siège, soulevez lentement la poignée tout en restant assis.

CÓMO AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO

Siéntese, inclínese hacia el frente y levante su peso de la silla. Busque debajo del lado derecho del sillón la palanca con la superficie plana. Levántela lentamente para que el asiento se eleve a la altura deseada. Para disminuir la altura del asiento, levante la palanca poco a poco mientras se encuentre sentado.



Round knob
Bouton rond
Perilla redonda

TO ADJUST TILT TENSION


Reach under the front center of chair seat and grasp the round black knob. To loosen the tilt mechanism, turn the knob clockwise. This lessens the effort required to rock back and forth. Rotate the knob until desired resistance is reached.

POUR RÉGLER LA TENSION DU MÉCANISME D'INCLINAISON

Saisissez le bouton rond noir situé sous le siège. Pour desserrer le mécanisme d'inclinaison, faites tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre. Cela réduira l'effort nécessaire pour basculer dans les deux sens. Faites tourner le bouton jusqu'à ce que vous obteniez la résistance désirée.

AJUSTE DE LA TENSION EN EL MECANISMO PARA INCLINAR EL SILLÓN

Busque debajo del asiento del sillón, en la parte central del frente y sujete la perilla negra redonda. Para aflojar el mecanismo de inclinación, de vuelta a la perilla en el sentido de las manecillas del reloj. Esto disminuye el esfuerzo necesario para moverse hacia atrás y hacia adelante. Gire la perilla hasta obtener el nivel de resistencia deseado.



TO OPERATE BACK CUSHION TILT LOCKOUT


Reach underneath the right side of chair and locate the flat-surfaced handle. Push the handle upward. When the handle is in this position, leaning back will cause the chair back to tilt backwards. To lock the chair back in the upright or vertical position, sit upright and push the handle downward. Unlimited locking.

RÉGLER L'INCLINAISON DU DOSSIER

Repérez la poignée plate sous le côté droit de la chaise. Poussez la poignée vers le haut. Lorsque la poignée est dans cette position, appuyez-vous au dossier pour qu'il s'incline vers l'arrière. Pour que le dossier revienne en position droite ou verticale, redressez-vous et poussez la poignée vers le bas. Blocage illimité.

CÓMO OPERAR EL MECANISMO DE BLOQUEO PARA LA INCLINACIÓN DEL RESPALDO

Busque la manija plana debajo de la parte inferior derecha del sillón. Tire de la manija hacia arriba. Cuando la manija esté en esa posición, si se apoya sobre el respaldo del sillón, éste se inclinará hacia atrás. Para bloquear el respaldo del sillón en posición vertical o recta, siéntese derecho y empuje la manija hacia abajo. Fijación ilimitada.



TO OPERATE SEAT CUSHION TILT LOCKOUT


Reach underneath the right side of chair and locate the middle flat-surfaced handle. Push the handle upward. When the handle is in this position, leaning back will cause the chair seat to tilt backwards. To lock the chair seat in the upright or vertical position, sit upright and push the handle downward.

RÉGLER L'INCLINAISON DU SIÈGE

Repérez la poignée plate située au milieu, sous le côté droit de la chaise. Poussez la poignée vers le haut. Lorsque la poignée est dans cette position, appuyez-vous au dossier pour que le siège s'incline vers l'arrière. Pour que le siège revienne en position droite ou horizontale, redressez-vous et poussez la poignée vers le bas.

CÓMO OPERAR EL MECANISMO DE BLOQUEO PARA LA INCLINACIÓN DEL ASIENTO

Busque la manija plana intermedia, debajo de la parte inferior derecha del sillón. Tire de la manija hacia arriba. Cuando la manija esté en esa posición, si se apoya sobre el asiento del sillón, éste se inclinará hacia atrás. Para bloquear el asiento del sillón en posición vertical o recta, siéntese derecho y empuje la manija hacia abajo.



TO ADJUST BACKREST HEIGHT


To raise backrest, hold the backrest and pull upward. The backrest can be returned back to the lower level after the desired point has been achieved.

RÉGLER LA HAUTEUR DU DOSSIER

Pour remonter le dossier, tirez-le vers le haut. Le dossier peut être remis au niveau le plus bas une fois qu'il a atteint la position désirée.

CÓMO AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO

Para levantar el respaldo, sosténgalo y tire hacia arriba. El respaldo puede volver a colocarse en un nivel más bajo una vez que se haya llegado al punto deseado.



TO ADJUST ARM REST


To raise Arm Rest, pull upwards while pulling trigger upwards toward Arm Rest pad. To lower, push downwards while pulling trigger toward Arm Rest pad. The armrest pads can be slid forward and backward.

RÉGLAGE DES ACCOUDOIRS

Pour monter l'accoudoir, soulevez tout en tirant la manette vers le coussin d'accoudoir. Pour le baisser, poussez tout en tirant la manette vers le coussin d'accoudoir. Il est possible de modifier la position des manchettes de l'accoudoir vers l'avant ou l'arrière.

CÓMO AJUSTAR EL BRAZO DEL SILLÓN

Para ajustar la altura de los brazos, tire hacia arriba mientras tira del gatillo hacia la almohadilla de los brazos. Para bajarlos, empuje hacia abajo mientras tira el gatillo hacia la almohadilla de los brazos. Las almohadillas del brazo pueden deslizarse hacia delante o hacia atrás.



TO SLIGHTLY OPERATE SEAT CUSHION TILT

Reach underneath the right side of chair and locate the first handle in front. Then tighten the handle forth/back the seat can slightly tilt upward/downward.

INCLINAISON DU SIÈGE

Repérez la 1re poignée de droite, à l'avant. Serrez la poignée vers l'avant ou l'arrière pour permettre une légère inclinaison du siège vers le haut ou le bas.

CÓMO CAMBIAR LIGERAMENTE LA INCLINACIÓN DEL COJÍN DEL ASIENTO

Alcance la primera manija en la parte inferior derecha, al frente de la silla. Luego ajuste la manija hacia adelante/atrás para que el asiento pueda inclinarse ligeramente hacia arriba o hacia abajo.



360° SWIVEL

360° Seat swivel.

ROTATION DE 360 DEGRÉS

Rotation du siège de 360 degrés

GIRO DE 360°

Giro de 360° del asiento

Swinton Avenue Trading Ltd., Inc. Limited Ten Year Product Warranty

This limited warranty covers the original purchase of new product used for normal commercial, personal or household use. Swinton Avenue Trading, Inc. (SAT) warrants its products will be free from defects in materials and workmanship (normal wear and tear excepted), for ten (10) years from the date of purchase, except as provided below. SAT, at its option, will replace with a comparable product, free of charge, any product purchased from it that fails under normal use as a result of such defect. This warranty does not apply to damage caused by fire, accident, negligence, misuse, use other than as stated in product instructions, improper cleaning or other circumstances not directly attributable to defects in materials and workmanship.

Natural variations occurring in wood or other materials will not be considered defects, and SAT does not warrant the color-fastness or matching of colors, grains, or textures of such materials. This warranty does not apply to: modifications of the product, attachments to the product not approved by SAT, and products that were not installed, used, or maintained in accordance with product instructions and warnings.

This warranty has the following exceptions: Fabrics, foam, veneer finishes and other covering materials are warranted for three years from date of purchase.

Proof of purchase is required in the form of a receipt (copy or original) to validate warranty. Warranty claims without the receipt may be rejected.

If Swinton Avenue Trading, Inc. chooses to provide a refund for such product, it will be fulfilled in the form of an Office Depot Merchandise card. Claims fulfilled in this manner take approximately 30 days to process.

SAT PROVIDES THIS LIMITED WARRANTY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. EXPRESSLY EXCLUDED ARE ALL WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR MERCHANTABILITY. OFFICE DEPOT'S SOLE OBLIGATION AND THE USER'S EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED TO THE REPAIR, REFUND (IN THE FORM OF AN OFFICE DEPOT MERCHANDISE CARD) OR REPLACEMENT AT SAT'S SOLE DISCRETION AND COST, OF PRODUCT OR COMPONENTS.

IN NO EVENT SHALL SAT, ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES OR PARENT COMPANIES BE RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL, SPECIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING OUT OF A CLAIM OF DEFECTIVE PRODUCT EVEN IF SAT HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES OR LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH MAY VARY BY STATE OR PROVINCE.

THIS WARRANTY APPLIES ONLY TO THE U.S. AND CANADA.

Service Instructions
Please call: 1-800-949-9974 for warranty service.

Swinton Avenue Trading Ltd., Inc. Garantie limitée de dix (10) ans

Cette garantie limitée couvre les produits neufs utilisés dans le cadre d'applications commerciales ou domestiques normales. Swinton Avenue Trading, Inc. (SAT) garantit ses produits contre les défauts de matériel et de main-d'oeuvre (à l'exception de l'usure normale) durant dix (10) ans à compter de la date d'achat, à l'exception des conditions ci-dessous. SAT, à son gré, remplacera sans frais tout produit défectueux dans des conditions d'usure normale par un produit comparable. La présente garantie ne s'applique pas aux dommages causés par le feu, un accident, la négligence, l'usage abusif, le non-respect des instructions, un nettoyage inapproprié ou autre circonstance non directement attribuable à des défauts de matériel et de main-d'oeuvre.

Les variations naturelles du bois et des autres matériaux utilisés ne sont pas considérées comme des défauts, et SAT ne garantit pas les couleurs, les grains et les textures de ces matériaux. La présente garantie ne s'applique pas aux produits modifiés, aux fixations non approuvées par SAT et aux produits n'ayant pas été installés, utilisés et entretenus conformément aux instructions et aux avertissements fournis avec le produit.

Les tissus, la mousse, les placages et les autres matériaux de recouvrement sont garantis pendant trois (3) ans à compter de la date d'achat.

Une preuve d'achat sous forme de reçu (original ou photocopie) est exigée pour valider la garantie, sans quoi les réclamations au titre de la garantie peuvent être rejetées.

Si Swinton Avenue Trading Inc. décide de rembourser le prix d'achat d'un tel produit, le remboursement sera offert sous forme de carte d'achat Office Depot. Veuillez allouer 30 jours pour le traitement des réclamations.

CETTE GARANTIE EST FOURNIE EN LIEU ET PLACE DE TOUTE AUTRE GARANTIE. SONT EXCLUES TOUTES LES GARANTIES D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE ET DE QUALITÉ SATISFAISANTE. LA SEULE OBLIGATION D'SAT ET VOTRE SEUL RECOURS EN VERTU DE CETTE GARANTIE SONT LIMITÉS À LA RÉPARATION DU PRODUIT, AU REMBOURSEMENT SOUS FORME DE CARTE D'ACHAT OFFICE DEPOT OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT OU DE COMPOSANTS À SES FRAIS.

SAT, SES FILIALES, SES COMPAGNIES ASSOCIÉES ET SES SOCIÉTÉS MÈRES NE PEUVENT ÊTRE TENUES RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS OU PARTICULIERS INHÉRENTS À UNE RÉCLAMATION POUR PRODUIT DÉFECTUEUX MÊME SI LA POSSIBILITÉ D'UN TEL DOMMAGE A ÉTÉ DÉJÀ ÉTÉ PORTÉE À LA CONNAISSANCE D'SAT.

CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES INTERDISANT L'EXCLUSION OU LES RESTRICTIONS DE DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES OU L'EXCLUSION DES DOMMAGES INDIRECTS, LES RESTRICTIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ DISPOSER D'AUTRES DROITS, LESQUELS PEUVENT VARIER SELON L'ÉTAT OU LA PROVINCE.

CETTE GARANTIE S'APPLIQUE UNIQUEMENT AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS.

Procédure de réclamation en vertu de la garantie
Pour faire une réclamation, composez le 1-800-949-9974.

Swinton Avenue Trading Ltd., Inc. Garantía limitada de diez años para el producto

Esta garantía limitada cubre la adquisición original de un producto nuevo utilizado con fines comerciales, personales o domésticos normales. Swinton Avenue Trading, Inc. (SAT) garantiza que sus productos estarán exentos de defectos materiales y de fabricación (a excepción de los derivados de un uso y desgaste normal) durante diez (10) años a partir de la fecha de compra del producto, con la salvedad de lo dispuesto a continuación. SAT, a su discreción, sustituirá de forma gratuita por un producto de características similares cualquier producto adquirido que no soporte unas condiciones de uso normales como consecuencia de dicho defecto. Esta garantía no se aplica a daños causados por incendio, accidente, negligencia, uso incorrecto o cualquier otro uso no especificado en las instrucciones del producto, así como a daños causados por una limpieza incorrecta o por otras circunstancias no atribuibles de forma directa a defectos en los materiales y la fabricación.

Los cambios atribuibles a la propia naturaleza de la madera u otros materiales no se considerarán defectos y SAT no garantiza la resistencia del color o la coincidencia del color, el veteado o la textura de dichos materiales. Esta garantía no se aplica a: modificaciones del producto, accesorios del producto no aprobados por SAT y productos no instalados, utilizados o mantenidos de acuerdo a las instrucciones y advertencias del producto.

Esta garantía cuenta con las siguientes excepciones: el tejido, la espuma, el acabado de chapa y el resto de materiales de revestimiento tienen una garantía de tres años a partir de la fecha de compra.

Se requiere el recibo de compra (copia u original) para validar la garantía. Los reclamos relacionados con la garantía podrían ser rechazados si no se presenta dicho recibo.

En el caso de que Swinton Avenue Trading, Inc. decida reembolsar dicho producto, este reembolso se realizará mediante una tarjeta comercial de Office Depot. Las reclamaciones realizadas a través de este método se procesarán en aproximadamente 30 días.

ESTA GARANTÍA LIMITADA DE SAT SUSTITUYE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS. QUEDAN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS DE ADECUACIÓN PARA UN DETERMINADO FIN O COMERCIABILIDAD. LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE SAT Y EL ÚNICO RECURSO DEL USUARIO EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA CONSISTIRÁ EN LA REPARACIÓN, REEMBOLSO (MEDIANTE UNA TARJETA COMERCIAL DE OFFICE DEPOT) O SUSTITUCIÓN, SEGÚN ESTIME OPORTUNO ODP Y ASUMIENDO TODOS LOS COSTES, DEL PRODUCTO O SUS COMPONENTES.

EN NINGÚN CASO SAT, SUS AFILIADOS, SUBSIDIARIOS O EMPRESAS MATRICES SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS DERIVADOS, ESPECIALES O NO INTENCIONADOS PROCEDENTES DE UNA RECLAMACIÓN POR UN PRODUCTO DEFECTUOSO, AUNQUE SE HAYA ADVERTIDO A SAT DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

ALGUNAS ESTADOS O PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS, LAS LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA O LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS DERIVADOS O NO INTENCIONADOS, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES MENCIONADAS NO SE APLIQUEN EN SU CASO. ESTA GARANTÍA OTORGA AL USUARIO DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS; ADEMÁS, ES POSIBLE QUE GOCE DE OTROS DERECHOS QUE VARÍAN SEGÚN EL ESTADO O LA PROVINCIA.

ESTA GARANTÍA SE APLICA SÓLO EN EE. UU. Y CANADÁ.

Instrucciones de servicio
Llame al 1-800-949-9974 para obtener más información sobre el servicio de garantía.